# A&D Company

# **AND Weighting Indicator**



본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



# 1. 시스템 구성

TOP와 "AJINEXTEK CO, LTD - SDC-N404 Series"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

Series	СРИ	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
	AD-4326,7				
	AD-4328,9	AND Weighting Indicator	RS-232C/RS-	<u>3.1 설정 예제 1</u>	5.1 케이블 표 1
AD	AD-4401		422,485(준비중)	<u>(4 페이지)</u>	<u>(8 페이지)</u>
	AD-4410				

### ■ 연결 구성

•1:1(TOP1 대와 외부 장치 1 대) 연결 - RS232C/422/485 통신에서 가능한 구성입니다.





# 2. TOP 기종과 외부 장치 선택

#### TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.

프로젝트 설정					
HMI / PLC Uint					
Series XTOP Series		Vendor OTHERS Manufacture			
Model XTOP12TS-SA	/SD	PLC Model AND Weighing Indicator			
		PLC			
Vendor		Model			
CAS Corporation	*	ACG Multitag 125KHz Reader (RFID)			
SEWHACNM		AIRBOY			
Minebea		AND Weighing Indicator			
GE SENSING		BACNet-IP			
BONGSHIN LOADCELL		BINAR ELEKTRONIK : Bibas UHS3 Series Etherent			
SHINHAN ELECTRONICS		BOSCH-REXROTH : Rexroth Indra Drive			
Giddings & Lewis Motion Contro	i	CEYON Technology : RFID RIM125(Ethernet)	Ξ		
DELTA TAU Data Systems		CEYON Technology : RFID RIM125(Serial)			
KEYENCE		CEYON Technology : RFID TRA-5(Ethernet)			
HYUNDAJ ELEVATOR	CEYON Technology : RFID TRA-5(Serial)				
HYOSUNG Corporation		DDC Monitoring			
Digital Electronics Corporation		DONGDO TECH : ML-CP Series Computer link(Slave)			
Hakko Electronics		Digital Direct Controller : SWP-AC80			
Honeywell		ESCO Rectifier			
PUMP Manufacture		FASTECH : Ezi-Servo			
Peripheral Device		Flow Meter			
LARSEN & TOUBRO		HAEIN : LOUVER CONTROL			
Lenze		HAWE Hydraulik SE : PLVC Series			
AJINEXTEK	Ξ	HDC			
Dongyang E&P		HUROPEC : EMC Motion Controller			
IA Corporation HUROPEC : Motion Controller					
Azbil Corporation HYUNDAI TELECOM PROTOCOL					
CSCAM		Hyesung Boiler : Boiler Controller			
OTHERS Manufacture	Ļ	IDRO Ethernet RFID	_		
	ſ	Back Next 확인 취소			

설정	사항	내용					
TOP	Series	PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명정	- PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명칭을 선택합니다.				
		실정 내용을 Download 하기 전에 TOP의 시리즈에 따라 아래 표에 명시된 버전의 OS를					
		톨 하십시오.					
		시리즈	시리즈 버전 명칭				
		XTOP / HTOP	V4.0				
	Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.					
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조	사를 선택합니다.				
		" <b>OTHRER</b> "를 선택 하십시오.					
	PLC	TOP에 연결 될 외부 장치의 모델 시리즈를 선택 합니다.					
		"AND Weighting Indicator"를 선택 하십시오. 연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가					
		능한 기종인지 1장의 시스템 구 <sup>,</sup>	능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기 바랍니다.				



### 3. 시스템 설정 예제

TOP와 AND Weighting Indicator 의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

#### 3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.							
항목		ТОР	"SDC-N404 Series"	비고			
시리얼레벨 (포트/채널	1)	RS-232C (COM2)	RS-232C	유저 설정			
국번(PLC Address)		_	0	유저 설정			
시리얼보우레이트	[BPS]	96	00	유저 설정			
시리얼데이터비트	[Bit]		7	유저 설정			
시리얼스톱비트	[Bit]		L	유저 설정			
시리얼패리티비트	[Bit]	EV	EN	유저 설정			

#### (1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

■ 필수 추가 설정

\_\_\_\_\_\_

송신 지연 시간(Send wait time)을 반드시 5mS이상 설정 하십시오.

■ 시리얼 파라미터 설정

▲ ■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name ]

	IOP 의 동신 인터	페이스를 설성 압니니	-†.	
□·· TOP 설정			* 통신 포트	
XTOP10TV-SA/SD				
티·PLC 설정	+ COM 1		+ COM 2	
⊡ COM2 (1)	- 보우레이트 :	38400 🔻	- 보우레이트 :	9600 👻
PLC1 : AND Weighing Indicator	- 데이터 비트 :	8 🔻	- 데이터 비트 :	7 🗸
COM1 (0)	- 정지 비트 :	1 💌	- 정지 비트 :	1 🗸
Ethernet (0)	-페리티비트 :	None 🔻	- 페리티 비트 :	Even -
USB Device (0)			- 신호레벨 :	RS-232C -
⊡ CF/SD 카드 설정				
CF/SD Card				

#### (2) 외부 장치 설정

외부 기기의 시리얼 파라미터 설정은 본 예제 설정 값으로 고정되어 있습니다. 자세한 부분은 제조사에 문의 바랍니다.



### 4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

### 4.1 XDesignerPlus 설정 항목

아래 창의 내용을 나타내기 위해서 [프로	ደ젝트 > 프로젝트 쇸	녹성]을 선택 하십시	오.	
□ 프로젝트	■[프로젝트 > 프	로젝트 속성 > 프로	젝트 > 설정 > TO	P Name ]
⊡ TOP 설정 	TOP 기기의 통신 인	!터페이스를 설정 협	합니다.	
			* 통신 포트	
□ COM2 (1)	+ COM 1		+ COM 2	
PLC1 : AND Weighing Indicator	- 보우레이트 :	38400 🔻	- 보우레이트 :	9600 -
COM1 (0)	- 데이터 비트 :	8 💌	-데이터비트 :	7 🔹
Ethernet (0)	- 정지 비트 :	1 💌	- 정지 비트 :	1 🔹
USB Device (0)	- 페리티 비트 :	None -	- 페리티 비트 :	Even 👻
⊡ · CF/SD 카드 설정			- 신호레벨 :	RS-232C -
CF/SD Card				

#### ■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
시리얼 신호 레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.(COM 1은 RS-232C 만을 제공 합니다.)
시리얼 보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
시리얼 데이터비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
시리얼 정지비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
시리얼 패리티비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.
타임 아웃[ x100 mSec ]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-99]x100 mSec 로 설정합니다.
송신 대기[ x10 mSec ]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-99]x 10
	mSec 로 설정합니다.
통신진단시 상대국번.[0~31]	"4.3 통신 진단"에서 사용하는 상대 국번 [0-31] 사이의 값을 선택합니다.



#### 4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저 음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 "TOP 관리 메인" 화면으로 이동합니다.

- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 Step1 → Step2 내용을 따라 설정합니다. (Step 1.에서 "TOP COM 2/1 설정"을 누르시면 Step2.에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)



Step 1. [PLC 설정 ] - 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC 설정						
PLC 국번 : 01 통신 인터페이스 설정						
타임아웃 : 1000 [mSec]	타임아웃 : 1000 [mSec]					
송신전 지연 시간 :0[mSec]	송신전 지연 시간 : 0 [mSec]					
TOP COM 2/1 : RS-422 , 9600 , 8 , 1	TOP COM 2/1 : RS-422 , 9600 , 8 , 1 , NONE					
TOP COM 2/1 설정 통신 진단	TOP COM 2/1 설정 통신 진단					
Step 1-Reference.						
항목 내용						
PLC 국번.[0~65535] 상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.						

12. 3					
타임아웃 [x1 mSec] TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1 mSec 로 설정					
송신전 지연시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-				
	5000]x1mSec 로 설정합니다.				
TOP COM 2/1	TOP가 외부 장치에 대한 인터페이스 설정 입니다.				

Step 2. [ PLC 설정 ] > [ TOP COM2/COM1 설정 ] - 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정	포트 설정				
* 시리얼 통신		COM 1 포트			
+ COM-1 Port		통신 인터페이스 설정			
- 보우레이트 : 115200 [BPS]					
- 데이터 비트 :8[BIT]					
- 정지 비트 :1[BIT]					
- 페리티 비트 : NONE [BIT]					
- 신호레벨 : RS — 232C					
+ COM-2 Port		COM 2 포트			
- 보우레이트 : 115200 [BPS]		통신 인터페이스 설정			
- 데이터 비트 :8[BIT]					
- 정지 비트 :1[BIT]					
- 페리티 비트 : NONE [BIT]					
- 신호 레벨 :RS 422					
Step 2-Reference.					
항목	내용				
보우레이트 	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.				
데이터비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.				
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.				
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택	백합니다.			
신호 레벨	외부 장치 — TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.				



#### 4.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP의 전원을 SESET 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.

- [통신 설정] 에서 사용 하고자 하는 포트[COM 2 or COM 1] 설정이 외부 기기의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- PLC 설정 > TOP [ COM 2 혹은 COM 1 ] "통신 진단"의 버튼을 클릭한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

	OK!	통신 설정 정상
	Time Out Error!	통신 설정 비 정상
		- 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 <b>(참조 : 통신 진단 시트 )</b>
	통신 진단 시트	
-	외부 단말기와 통신	연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

Designer Version O.S Version 항목 내용 확인 시스템 구성 CPU 명칭 OK NG 통신 상대 포트 명칭 OK NG 시스템 연결 방법 1:1 1:N N:1 OK NG 접속 케이블 케이블 명칭 OK NG PLC 설정 설정 국번 OK NG Serial baud rate OK NG [BPS] Serial data bit [BIT] OK NG Serial Stop bit OK NG [BIT] OK NG Serial parity bit [BIT] NG 어드레스 할당 범위 OK TOP 설정 설정 포트 COM 1 COM 2 OK NG 드라이버 명칭 OK NG 상대 국번 Project Property설정 OK NG 통신 진단 시 OK NG Serial baud rate [BPS] OK NG OK NG Serial data bit [BIT] OK NG Serial Stop bit [BIT] OK Serial parity bit [BIT] NG



## 5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신 을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 AND Weighting Indicator 의 권장사항과 다를 수 있습니다) OP-04 RS-232 INPUT/OUTPUT

#### 5.1 케이블 표 1

#### ■ 1:1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)						
XTOP	COM2			"AD-4401 Series"		
핀 배열* <mark>주1</mark> )	신호 명	핀 번호	게이들 접속	핀 번호	신호 명	핀 배열* <mark>주1)</mark>
	CD	1		1		
1 5	RD	2 .		3	SD	5 1
	SD	3.		2	RD	
6 9	DTR	4		4		
통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin	DSR	6		5		9 0 토시 케이브 커네더
	SG	5		6	SG	공한 게이를 거극다 저며 기즈
	RTS	7		7		D-SUB 9 Pin
male(수, 볼록)	CTS	8		8		female(암, 오목)
		9		9		

\*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속 면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP (	COM 2 포트	(15핀)				
XTOP COM2				"AD-4401Series"		
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호 명	핀 번호	케이클 접쪽	핀 번호	신호 명	핀 배열* <mark>주1)</mark>
	CD	1		1		
1 8	RD	2		3	SD	5 1
	SD	3		2	RD	
9 15	DTR	4		4		
통신 케이블 커넥터	DSR	6		5	SG	9 0 토시 레이브 쿼네티
전면 기준,	SG	5		6		- 공신 게이들 거택더 전면 기준, D-SUB 9 Pin
D-SUB 15 Pin	RTS	7		7		
male(수, 볼록)	CTS	8		8		female(안 오몬)
		9		9		

\*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속 면에서 본 것 입니다.

(C) XTOP/ATOP COM 1 포트 (6핀)						
XTOP/ATOP COM 1 포트			과이브 저소	"AD-4401Series"		
핀 배열* <b>주1)</b>	신호 명	핀 번호	게이를 접목	핀 번호	신호 명	핀 배열* <b>주1)</b>
6 4 2		1		1		
o X	RD	2 ·		3	SD	5 1
	SD	SD 6		2	RD	
		4		4		
5 3 1		5		5	SG	<b>보 · · ·</b>
통신 케이블 커넥터	SG	3.		6		정면 개이를 가격다 전면 기즈
전면 기준,				7		
D-SUB 6 Pin				8		female(암, 오목)
male(수, 볼록)				9		

\*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속 면에서 본 것 입니다.



# 6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다. OP-04 RS-232 INPUT/OUTPUT

### ■ AD-4401Series

영역	비트 어드레스	워드 어드레스	비고
RW(Read the weight)		0~5000 *3	*1
			예)
			RW100 : ***kg
			SYS 100 : Header1
			SYS 101 : Header2
RB(Read the weight sequence status)		0	*1
			예)
			RB100 : ***kg
RF(Read the weight(loading)result		0~5000* 3	*1
			여)
			RF100 : ***kg
			SYS 100 : Header1
			SYS 101 : Header2
RT(Read the accumulated weight and time)		0~5000 *3	*1
			예)
			RT100 : ***kg
			SYS 100 : Header1
			SYS 101 : Header1
			SYS 102 : DATA
DT(Clears the accumulated value)		0	*2
MG(Displays the gross)		0	*2
MN(Displays the Net)		0	*2
MZ(Clear to zero)		0	*2
MT(Subtracts the tare)		0	*2
CT(Clears the tare)		0	*2
BB(Starts batching)		0	*2
BD(Starts discharging)		0	*2
HB(Emergency stop)		0	*2
SS(Set the setpoint)		0~5000 *3	*2
			- Øl)
			SS100 :
			SYS 100 · DATA1
			SYS 101 · DATA2
			SYS 102 · DATA3
			SYS 103 · DATA4
			SYS 104 · DATA5
			SVS 105 : DATA6
			SVS 106 : DATA7
RS(read the setpoint)		0~5000 *3	*1
Reference and serpointy		0.000000	URI)
			91) RS100 ·
			SVS 100 · DATA1
			SVS 101 · DATA2
			SVS 102 . DATA2
			SVS 102 . DAIAS
			SVS 104 - DATAE
			515 104 . DAIA5
			STS 105 . DATA7
			SIS TOD : DAIA/



AD-4426,7Series	: 준비 중
AD-4428,29Series	: 준비 중
AD-4410Series	: 준비 중

### \*1)READ ONLY

\*2)WRITE ONLY

\*3)SYSTEM BUFFER ADDRESS

#### HEADER1

5	ST == 1	STABLE
(	DL== 2	OVER LOAD
ι	JS== 3	UNSTABLE
1	ΓW== 4	ACCUMULATED WEIGHT
1	ΓN== 5	ACCUMULATED COUNT
HEADER2		
(	GS== 1	GROSS
1	NT== 2	NET
٦	FR== 3	TA