GE Sensing & Inspection Technology

XDesignerPlus 4.0.0.0 이상

Druck DPI 280 Series

V4.0 이상



CONTENTS

지원버전

OS

본사 ㈜M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시 는 고객님께 감사드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성 2 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스 템에 대해 설명합니다.

본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.

2. TOP 기종과 외부 장치 선택 3 페이지

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.

4 페이지

본 기기와 해당 외부 단말기의 통신 접속을 위한 설정 예제를 설명 합니다. "1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 예제를 선택 하십시

통신 설정 항목

시스템 설정 예제

8 페이지

TOP 통신 설정 하는 방법에 대해서 설명합니다. 외부 장치의 설정이 바뀔 경우 본 장을 참조 하여 TOP의 설정도 외부 장치와 같게 설정하십시오.

5. 케이블 표

11 페이지

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

"1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 적합한 케이블 사양 을 선택 하십시오.

지원 어드레스

13 페이지

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



1. 시스템 구성

TOP와 "GE Sensing - Druck DPI 280 Series"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

Series	CPU	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
DPI 280 DPI 281 DPI 282 DPI 283 DPI 283 DPI 284 DPI 285	DPI 280	RS232C Option (ON-232C)	RS-232C	<u>3.1 설정 예제 1</u> (4 페이지)	<u>5.1 케이블 표 1</u> <u>(11 페이지)</u>
	DPI 281 DPI 282 DPI 283 DPI 284 DPI 285	RS485 Option (ON-485)	RS–485 (2 wire)	<u>3.2 설정 예제 2</u> <u>(6 페이지)</u>	<u>5.1 케이블 표 2</u> <u>(12 페이지)</u>

■ 연결 구성

•1:1(TOP1 대와 외부 장치 1 대) 연결 - RS232C/422/485 통신에서 가능한 구성입니다.



•1:N(TOP1 대와 외부 장치 여러 대) 연결 - RS422/485 통신에서 가능한 구성입니다.

Out	Out		Out
Device	Device	•••••	Device



2. TOP 기종과 외부 장치 선택

TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.

1

			HMI / PLC Uint		
Series	XTOP Series		Vendor	GE SENSING	
Model	XTOP15TX-SA/S	D	PLC Model	Druck DPI 280 Series	
			PLC		
	Vendor			Model	
VIGOR Elect	ric Corporation	*	Druck DPI 280 Series		
Comfile Tech	nology				
Dongbu(DAS	SAROBOT)				
ROBOSTAR					
Bosch Rexro	oth AG				
LS MECAPIO	N (Metronix)				
HIGEN Motor	(OTIS)				
EMOTIONTE	<				
RKC Instrum	ent				
Hanyoung N	ux				
Samwontech	h				
CHINO Corpo	oration				
FUJI Electric	Systems				
CAS Corpora	ation	=			
SEWHACNM	l				
Minebea					
GE SENSING	;				
BONGSHIN L	OADCELL				
SHINHAN ELECTRONICS					
Giddings & L	ewis Motion Control	I			
	Data Systems				
DELIAIAO		_			

설정 사항		내용			
TOP	Series	PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명칭을 선택합니다.			
		설정 내용을 Download 하기 전	에 TOP의 시리즈에 따라 아래	표에 명시된 버전의 OS를 인스	
		톨 하십시오.			
		시리즈	버전 명칭		
		XTOP / HTOP	V4.0	-	
				-	
	Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.			
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다.			
		"GE Sensing"를 선택 하십시오.			
PLC TOP에 연결 될 외부 장치의 모델 시리즈를 선택 합니다. "Druck DPI 280 Series" 를 선택 하십시오.			녤 시리즈를 선택 합니다.		
		연결을 원하는 외부 장치가 시스	·템 구성 가능한 기종인지 1장의	의 시스템 구성에서 확인 하시기	
		바랍니다.			



3. 시스템 설정 예제

TOP와 Druck DPI 280 Series의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.						
항목		ТОР	"Druck DPI 280 Series"	비고		
시리얼레벨 (포트/채널	1)	RS-232C	RS-232C	유저 설정		
국번(Instrument Addr	ess)	— 1		유저 설정		
시리얼보우레이트 [BPS]		96	00	유저 설정		
시리얼데이터비트 [Bit]		8	유저 설정			
시리얼스톱비트	[Bit]		유저 설정			
시리얼패리티비트 [Bit]		NONE		유저 설정		
rStr		_	2	필수 설정		
rStP		_	13	필수 설정		
tStr		_	3	필수 설정		
tStP		—	13	필수 설정		

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다.

 프로젝트 → TOP 설정 → XTOP15TX-SA/SD → PLC 설정 → COM2 (1) → PLC1 : Druck DPI 280 Serie → COM1 (0) → Ethernet (0) 	■ [프로젝트 > 프로젝 TOP 기기의 통신 인터파 - 우측 윈도우에서 [H HM 설정 특수 버퍼 동기 ♥ HM 설정 사용 시스템 설정 PLC 설정	트 속성 > 프로젝트 네이스를 설정 합니다 HMI 설정 > HMI 실 화 장치관리자 인터 *	트 > 설정 > TOP Name] 다. 설정 사용 체크 > 장치 관 페이스 통신 포트	발리자]
FieldBus (0) USB Device (0) E⊢CF 카드 설정 CFCard	+ COM 1 - 보우레이트 : - 데이터 비트 : - 정지 비트 : - 페리티 비트 :	9600 ▼ 8 ▼ 1 ▼ None ▼	+ COM 2 - 보우레이트 : - 데이터 비트 : - 정지 비트 : - 페리티 비트 : - 신호레벨 :	9600 ▼ 8 ▼ 1 ▼ None ▼ RS-232C ▼
_	● 외부 장치 설정 <u>"Druck DPI 280 Series"</u> PLC국번 (PLC)	통신 드라이버의 옵 통 1	·션을 설정 합니다. ·신옵션	
	- PLC 국번 : 외부장치	1 설정 국번		



(2) 외부 장치 설정

전면 패널의 키를 조작하여 아래 set-up 메뉴를 설정 합니다. 설정 완료 후, 인버터의 전원을 Reboot 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 외부기기의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.



"Druck DPI 280 Series" Digital Process Indicator 몸체에 "ON-232C" 시리얼 옵션 보드를 장착해야 RS-232C통신이 가능합니다.

1. set-up 메뉴의 "SErOU"(Serial Output RS232/RS485) 항목에서 아래

와	같이	설정하십시오.
---	----	---------

Contents	Setting	Discriptions
bAUd	9600	전송 속도
Par	nOne	패리티 비트
Addr	1	Druck DPI 280 Series 국번
rStr	2	필수 설정
rStP	13	필수 설정
tStr	3	필수 설정
tStP	13	필수 설정





3.2 설정 예제 2

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.						
항목		ТОР	"Druck DPI 280 Series"	비고		
시리얼레벨 (포트/채널)		RS-485 (COM2)	RS-485	유저 설정		
국번(Instrument Add	ress)		1	유저 설정		
시리얼보우레이트	[BPS]	96	00	유저 설정		
시리얼데이터비트	[Bit]	2	3	유저 설정		
시리얼스톱비트	[Bit]		유저 설정			
시리얼패리티비트 [Bit]		NONE		유저 설정		
rStr			2	필수 설정		
rStP			13	필수 설정		
tStr		— 3		필수 설정		
tStP			13	필수 설정		

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다.





(2) 외부 장치 설정

전면 패널의 키를 조작하여 아래 set-up 메뉴를 설정 합니다. 설정 완료 후, 인버터의 전원을 Reboot 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 외부기기의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.



"Druck DPI 280 Series" Digital Process Indicator 몸체에 "ON-485" 시리얼 옵션 보드를 장착해야 RS-485통신이 가능합니다.

1. set-up 메뉴의 "SErOU"(Serial Output RS232/RS485) 항목에서 아래

와	같이	설정하십시오.
---	----	---------

Contents	Setting	Discriptions
bAUd	9600	전송 속도
Par	nOne	패리티 비트
Addr	1	Druck DPI 280 Series 국번
rStr	2	필수 설정
rStP	13	필수 설정
tStr	3	필수 설정
tStP	13	필수 설정





4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

4.1 XDesignerPlus 설정 항목

아래 창의 내용을 나타내기 위해서 [프로젝트 > 프로젝트 속성]을 선택 하십시오.



■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
신호레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.(COM 1은 RS-232C 만을 제공 합니다.)
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.
타임 아웃[x100 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.
송신 지연 시간[x10 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-5000]x1
수신 대기 시간[x10 mSec]	mSec 로 설정합니다.
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.



4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 "TOP 관리 메인" 화면으로 이동합니다.

- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 Step1 → Step2 내용을 따라 설정합니다. (Step 1.에서 "TOP COM 2/1 설정"을 누르시면 Step2.에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)



Step 1. [PLC 설정] - 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC	설정							
PLC	〕국번:01	통신 인터페이스 설정						
타얻	임아웃 : 1000 [mSec]							
송신	송신전 지연 시간 : 0 [mSec]							
TOF	P COM 2/1 : RS - 232C , 9600 , 8	, 1 , NONE						
TOF	오COM 2/1 설정 통신 진단							
	Step 1-Reference.							
	항목	내용						

PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.
타임아웃 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.
송신전 지연시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0 -
	5000]x1mSec 로 설정합니다.
TOP COM 2/1	TOP가 외부 장치에 대한 인터페이스 설정 입니다.

Step 2. [PLC 설정] > [TOP COM2/COM1 설정] - 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정		
* 시리얼 통신		COM 1 포트
+ COM-1 Port		통신 인터페이스 설정
- 보우레이트 : 9600 [BPS]		
- 데이터 비트 :8[BIT]		
- 정지 비트 :1[BIT]		
- 페리티 비트 : NONE [BIT]		
- 신호레벨 : RS – 232C		
+ COM-2 Port		COM 2 포트
- 보우레이트 : 9600 [BPS]		통신 인터페이스 설정
- 데이터 비트 :8[BIT]		
- 정지 비트 :1[BIT]		
- 페리티 비트 : NONE [BIT]		
- 신호 레벨 :RS — 232C		
Step 2-Reference.		
항목	내용	
보우레이트	외부 장치 — TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.	
데이터비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.	
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.	
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택	백합니다.
신호 레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.	



4.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP의 전원을 리셋 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.

- [통신 설정] 에서 사용 하고자 하는 포트[COM 2 or COM 1] 설정이 외부 기기의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진 단

- PLC 설정 > TOP [COM 2 혹은 COM 1] "통신 진단"의 버튼을 클릭한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

_	OK!	통신 설정 정상
	Time Out Error!	통신 설정 비 정상
		- 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 (참조 : 통신 진단 시트)
	통신 진단 시트	

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

Designer Versior	ı			O.S Versic	n				
항목	내용								·인
시스템 구성	CPU	명칭						OK	NG
	통신	상대 포트 명칭						OK	NG
	시스	템 연결 방법		1:1		1:N	N:1	ОК	NG
접속 케이블	케이	블 명칭						OK	NG
PLC 설정	설정	국번						OK	NG
	Seria	al baud rate					[BPS]	OK	NG
	Seria	al data bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al Stop bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al parity bit					[BIT]	OK	NG
	어드	레스 할당 범위						OK	NG
TOP 설정	설정	포트	COM 1				COM 2	OK	NG
	드라	이버 명칭						OK	NG
	상대	국번	Proje	ect Property	/설정			OK	NG
			통신	진단 시				OK	NG
	Seria	al baud rate					[BPS]	OK	NG
	Seria	al data bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al Stop bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al parity bit					[BIT]	OK	NG



5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "GE Sensing & Inspection Technology"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 케이블 표 1

■ 1:1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀) **XTOP COM2** "Druck DPI 280 Series" 케이블 접속 핀 배열*<mark>주1)</mark> 핀 배열*<mark>주1)</mark> 핀번호 신호명 핀번호 신호명 CD 1 5 1 RD 2 5 TXD 0 6 SD 3 4 RXD 0, ∭ 0 DTR 4 9 6 16 SG 5 6 SG 통신 케이블 커넥터 통신 케이블 커넥터 DSR 6 전면 기준, 전면 기준, 7 RTS D-SUB 9 Pin 6 pin male RJ12 male(수, 볼록) CTS 8 (수, 볼록) 9

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP COM 2 포트(15핀)

XTOP COM2			게이브 저스	"Druck DPI 280 Series"			
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이들 접속	핀번호	신호명	핀 배열* 주1)	
	CD	1				\bigwedge	
1 8	RD	2 ·		5	TXD		
	SD	3 ·		4	RXD		
9 15	DTR	4					
- 통신 케이블 커넥터	SG	5 ·		6	SG	1 6 [~]	
전면 기준,	DSR	6				통신 케이블 커넥터	
D-SUB 15 Pin	RTS	7				전면 기준,	
male(수, 볼록)	CTS	8				6 pin male RJ12	
		9				(수, 볼록)	

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(C) XTOP/ATOP COM 1 포트 (6핀)

XTOP/ATOP COM 1 포트			기이브 저스	1	'Druck DPI	280 Series"
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이들 접속	핀번호	신호명	핀 배열* 주1)
6 4 2		1				\wedge
o X	RD	2 ·		5	TXD	
	SG	3 .		6	SG	
		4				
5 3 1		5				1 6 [~]
통신 케이블 커넥터	SD	6		4	RXD	통신 케이블 커넥터
전면 기준,						전면 기준,
D-SUB 6 Pin						6 pin male RJ12
male(수, 볼록)						(수, 볼록)

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



5.2 케이블 표 2

■ 1:1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

■ 1:N 연결 - 1:1연결을 참고하여 아래의 방식으로 연결 하십시오.

TOP	게이브 저소	외부 장치	기이브 저소	외부 장치
신호명	게이들 접속	신호명	게이를 접속	신호명
RDA	•	T/R(A)		T/R(A)
RDB		T/R(B)		T/R(B)
SDA	-•		-	
SDB	6			
SG				



6. 지원 어드레스

■ "Druck DPI 280 Series" 상태 정보 표시

(1) "000" address 이외의 어드레스를 화면 상에 사용할 경우 "Druck DPI 280 Series" 상태 정보가 TOP의 내부 메모리 에 아래와 같 은 비트 데이터로 저장 됩니다. (COM2 : "(internal)0002" // COM1 : "(internal)0001")

Bit	descriptions	Bit	descriptions
0	Data stable(mean buffer full)	4	Alarm #4 active
1	input value out of range	5	Alarm #3 active
2	display showing net reading	6	Alarm #2 active
3	user activated HOLD function	7	Alarm #1 active

■ 사용 불가능 태그 및 global 기능

(1) 레서피

(2) 통신 태그 : 외부 장치로 데이터 쓰기 기능

(3) 스크립트 : 외부장치 주소로 데이터 대입 연산 기능

■ TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.



(1) ADRESS 설정에 있어 태그(XDesignerPlus 작화 상) 표시 소수점 자리 수를 "Druck DPI 280 Series" 제품 상에 서 설정한 Decimal Point와 반듯이 같게 설정 하십시오. 같지 않게 설정 될 경우 Write 동작이 정상적으로 실행 되지 않습니다.

[참고] Main display 의 Decimal Point 설정 방법



(2) Decimal Point가 1~4로 고정 표시된 어드레스는 표의 명시된 값으로 태그(XDesignerPlus 작화 상)에서 소수 점 설정 하십시오.

(3) 표에 명시된 Data range를 반듯이 지키십시오. 범위를 벗어날 경우 정상 동작 하지 않습니다.

(1) Data Read Control Group

Address	Comment	Read	Write	Decimal Point	Data range	Remarks
000	Reading	0	Х	main display	display range	
002	Reading	0	Х	main display	display range	
004	second scale reading	0	Х	main display	display range	
006	Peak #1	0	Х	main display	display range	
008	Peak #2	0	Х	main display	display range	
010	Tare	0	Х	main display	display range	
012	Net	0	Х	main display	display range	
014	Non-linearized input	0	Х	main display	display range	

THE 페이지에서 계속 됩니다.





(2) Alarm Control Group

Address		Comment	Read	Write	Decim	nal Point	Data range	Remarks
016		Cold junction temperature	0	Х	main	display	display range	
018		Set-point #1	0	0	main	display	display range	
020		Set-point #2	0	0	main	display	display range	
022		Set-point #3	0	0	main	display	display range	
024		Set-point #4	0	0	main	display	display range	
026		Set-point #1 mode	0	0	No de	cimal point	0 - 5	*주1)
028		Set-point #2 mode	0	0	No de	cimal point	0 - 7	*주1)
030		Set-point #3 mode	0	0	No de	cimal point	0 - 7	*주1)
032		Set-point #4 mode	0	0	No de	cimal point	0 - 7	*주1)
034		Set-point #1 relay	0	0	No de	cimal point	0 - 1	*주2)
036		Set-point #2 relay	0	0	No de	cimal point	0 - 1	*주2)
038		Set-point #3 relay	0	0	No de	cimal point	0 - 1	*주2)
040		Set-point #4 relay	0	0	No de	cimal point	0 - 1	*주2)
042		Set-point #1 ON delay	0	0	1 deci	mal point	0.0 - 100.0	
044		Set-point #2 ON delay	0	0	1 deci	mal point	0.0 - 100.0	
046		Set-point #3 ON delay	0	0	1 deci	mal point	0.0 - 100.0	
048		Set-point #4 ON delay	0	0	1 deci	mal point	0.0 - 100.0	
050		Set-point #1 OFF delay	0	0	1 deci	mal point	0.0 - 100.0	
052		Set-point #2 OFF delay	0	0	1 deci	mal point	0.0 - 100.0	
054		Set-point #3 OFF delay	0	0	1 deci	mal point	0.0 - 100.0	
056		Set-point #4 OFF delay	0	0	1 deci	mal point	0.0 - 100.0	
058		Set-point #1 hysteresis	0	0	main	display	0 - 10000 count	
060		Set-point #2 hysteresis	0	0	main	display	0 - 10000 count	
062		Set-point #3 hysteresis	0	0	main	display	0 - 10000 count	
064		Set-point #4 hysteresis	0	0	main	display	0 - 10000 count	
066		Set-point #1 latching mode	0	0	No de	cimal point	0 - 2	*주3)
068		Set-point #2 latching mode	0	0	No de	cimal point	0 - 2	
070		Set-point #3 latching mode	0	0	No de	cimal point	0 - 2	
072		Set-point #4 latching mode	0	0	No de	cimal point	0 - 2	
074		Set-point #1 lock mode	0	0	No de	cimal point	0 - 1	*주4)
076		Set-point #2 lock mode	0	0	No de	cimal point	0 - 1	
078		Set-point #3 lock mode	0	0	No de	cimal point	0 - 1	
080		Set-point #4 lock mode	0	0	No de	cimal point	0 - 1	
340		Set-point #1 source	0	0	No de	cimal point	0 - 3	*주5)
342		Set-point #2 source	0	0	No de	cimal point	0 - 3	
344		Set-point #3 source	0	0	No de	cimal point	0 - 3	
346		Set-point #4 source	0	0	No de	cimal point	0 - 3	
290		Reset Alarm #N	Х	0	No de	cimal point	0 - 3	*주6)
322		enables alarms	Х	0	No de	cimal point	0	
324		disables alarms	Х	0	No de	cimal point	0	
*주1) opera	erating mode of each set-point channel							
data	descriptions				data	descriptions		
0	Alarn				4	ON/OFF reverse controller		
2	Alarn	n IOW			э 6	UN/UFF direc		
3	Alarn	n LOW & start-up disable			7	Low deviation	alarm	
*주2) OFF s	tatus	of each set-point channel						
data	desc	riptions			data	descriptions		
0	relay N.O. when OFF 1 relay N.C. when OFF							





*주3) latching mode of the set-point channel											
data	de	scriptions	data	descriptions			data	descriptions			
0	late	ching function disable	1	fail-safe latching			2	reset latching			
*주4) locking mode of the set-point channel											
data		descriptions			data	descriptions					
0		normal condition			1	set-point change disabled to the user					
*주5) source driving the set-point channel											
data		descriptions			data	descriptions					
0		Alarm OFF			4	ON/OFF reverse controller					

*주6) 데이터에 해당하는 채널의 알람을 초기화 합니다.

(3) Peak detectors control group

Alarm HIGH

1

Address	Comment	Read	Write	Decimal Point	Data range	Remarks		
104	Peak #1 mode	0	0	No decimal point	0 - 1	*주7)		
108	Peak #2 mode	0	0	No decimal point	0 - 1	*주7)		
106	Peak #1 delay	0	0	1 decimal point	0 - 1000.0			
110	Peak #2 delay	0	0	1 decimal point	0 - 1000.0			
274	reset Peak #1	Х	0	No decimal point	0			
276	reset Peak #2	Х	0	No decimal point	0			
360	Peak1 - SOUrC	0	0	No decimal point	0=GroSS, 1=nEt			
362	Peak2 - SOUrC	0	0	No decimal point	2=nEtrS			
*주7) operating mode of the peak detectors								

5

ON/OFF direct controller

data	descriptions	data	descriptions
uutu			
0	Peak detector	1	valley detector

(4) Analog Output Control Group

Address		Comment	Read	Write	e	Decimal Poir		Data range	Remarks
124		Anout – Sourc	0	0		No decimal point		0 - 7	*주8)
126		Analog output low	0	0		3 decimal point		0.000 - 20.4000	
128		Analog output high	0	0		3 decimal point		0.000 - 20.4000	
130		Analog set low	0	0		main display		display range	
132		Analog wet high	0	0		main display		display range	
*주8) internal variable for driving the analogue output									
data	descriptions				dat	ta	descriptions		
0	unlinearized input				4		peak detector #2		
1	main reading				5		gross value		
2	net value			6		net fine value			
3	peak detector #1				7		gross fine value		

(5) Custom Linearization Control Group

Address		Comment	Read	Write	e Deci	mal Point	Data range	Remarks	
134		Function ON/OFF	0	0	No d	lecimal point	0 - 1	*주9)	
· 주)									
data	descriptions			data	descriptions				
0	funct	ion OFF			1	function ON			