IAI Corporation

X-SEL Controller

지원 버전 TOP Design Studio V1.4.9.85 이상



CONTENTS

Touch Operation Panel을 사용해주시는 고객님께 감사 드립니다.

1. 시스템 구성

2 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스 템에 대해 설명합니다.

- 2. 외부 장치 선택 TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.
- 3. TOP 통신 설정 _____
- <u>4 페이지</u>

3 페이지

TOP 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

4. 외부 장치 설정 <u>9 페이지</u>

외부 장치의 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

10 페이지

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

6. 지원 어드레스

5. 케이블 표

11 페이지

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



1. 시스템 구성

TOP와 "X-SEL Controller"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	СРИ	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
	X-SEL Seri	ies	RS-232C	<u>3.1 설정 예제 1</u> <u>(4 페이지)</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u> (<u>9 페이지)</u>

■ 연결 가능 구성

•1:1 연결







2. 외부 장치 선택

■ TOP 모델 및 포트 선택 후 외부 장치를 선택합니다.

PIC서태 [CC	M11					
				74.		
				а¬.[(●모텔명 ())제조사
세소사		모델:	8			
IAI Corporation		î 🌽	ROBO	CYLINDER (MODBU	S -CON,RC Series	5)
MKP		8	X-SEL S	Series		
TEMCOLINE Co., Ltd.						
LINMOT						
CHINO Corporation						
KOLVER Srl						
SENGENUITY						
PELCO						
FASTECH Co., Ltd.						
HYOSUNG						
NMEA						
AJINEXTEK Co., Ltd.						
IEC Standard						
CAS						
		¥				
바이스 선택						
바이스 선택 PLC 설정[X-SEL Se	ries]					
바이스 선택 PLC 설정[X-SEL Se 별칭 :	ries] PLC1					
바이스 선택 PLC 설정[X-SEL Sel 별칭 : 인터페이스 :	ries] PLC1 Serial		~			
바이스 선택 PLC 설정[X-SEL Ser 별칭 : 인터페이스 : 프로토콜 :	ries] PLC1 Serial Private Prot	tocol	× ×			통신 매뉴얼
바이스 선택 PLC 설정[X-SEL See 별정 : 인터페이스 : 프로토콜 : 문자열 저장 모드 :	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL	tocol	 			통신 매뉴얼
비바이스 선택 PLC 설정[X-SEL See 별칭 : 인터페이스: 프로토콜: 문자열 저장 모드 : 이중화 사용 역사 조건:	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL	tocol	○			통신 매뉴얼
비바이스 선택 PLC 설정[X-SEL See 별정] 인터페이스: 프로토콜: 문자열 저장 모드: ○이중화 사용 연산 조건: (A) 변경 조건: (A)	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL ND ~ 타입아운	tocol	 ✓ 単づ 単づ (本) 			통신 매뉴일
바이스 선택 별칭: 인터페이스: 프로토콜: 문자열 저장 모드: 이중화 사용 연산 조건: Ⅰ 변경 조건:	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL 타입아웃 조건	tocol 5	♥ ♥ ♥ ♥ ● (本)			통신매뉴얼 편집
바이스 선택 PLC 설정[X-SEL See 별장: 인터페이스: 프로토콜: 문자열 저장 모드: 이 이출화 사용 연산 조건: ▲ 변경 조건: ■	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL 이 VD 타입아웃 조건	tocol	♥ ♥ ♥ (초)			통신 매뉴얼 편집
I바이스 선택 별칭: 인터페이스: 프로토콜: 문자열 저장 모드: 이중화 사용 연산 조건: 제 변경 조건: Primary Option TimeQuit (me)	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL 타입아웃 조건	tocol	♥ ♥ ♥ (초)			통신매뉴얼
I바이스 선택 별정 : 인터페이스 : 프로토콜 : 문자열 저장 모드 : 이중화 사용 연산 조건 : 에 변경 조건 : Primary Option TimeOut (ms) SandWait (mc)	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL 타입아웃 조건 300		● (초)			통신 매뉴얼
바이스 선택 별칭: 인터페이스: 프로토콜: 문자열 저장 모드: 이중화 사용 연산 조건: [4] 변경 조건: [7] Primary Option TimeOut (ms) SendWait (ms)	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL 타입아웃 조건 300 0		 (赤) 			통신 매뉴얼
바이스 선택 별정: 인터페이스: 프로토콜: 문자열 저장 모드: 이 강화 사용 연산 조건: [4] 변경 조건: [1] Primary Option TimeOut (ms) SendWait (ms)	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL 타입아웃 조건 300 5		 ✓ ✓ ✓ ✓ (초) 			통산매뉴열 편집
바이스 선택 PLC 설정[X-SEL See 별장: 인터페이스: 프로토콜: 문자열 저장 모드: 인하 출 사용 연산 조건: [Al 변경 조건:] Primary Option TimeOut (ms) SendWait (ms) Retry	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL 타입아웃 조건 3000 5		♥ ♥ ♥ ● (本)			통신매뉴얼
바이스 선택 별정 : 인터페이스 : 프로토콜 : 문자열 저장 모드 : 이중화 사용 연산 조건 : [4] 변경 조건 : Primary Option TimeOut (ms) SendWait (ms) Retry	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL 타입아웃 조건 300 0 5		ビス 単 경 (本)			통신매뉴얼
바이스 선택 별칭: 인터페이스: 프로토콜: 문자열 저장 모드: 이중화 사용 연산 조건: 에 번경 조건: Primary Option TimeOut (ms) SendWait (ms) Retry	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL 타입아웃 조건 300 0 5		 (本) 			통신매뉴얼
I바이스 선택 PLC 설정[X-SEL Set 인터페이스: 프로토콜: 문자열 저장 모드 : 이 중화 사용 연산 조건 : [A] 번경 조건 : [] Primary Option TimeOut (ms) SendWait (ms) Retry	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL 타입아웃 조건 3000 5		 (杰) 			통신매뉴얼
바이스 선택 PLC 설정[X-SEL Set 인터페이스: 프로토콜: 문자열 저장 모드: ① 이출화 사용 연산 조건: A 번경 조건: Primary Option TimeOut (ms) SendWait (ms) Retry	ries] PLC1 Serial Private Prot First LH HL 타입아웃 조건 300 0 5		♥			통신매뉴얼

설정	사항		내용		
ТОР	모델	TOP 디스플레이와 프로세스를)P 디스플레이와 프로세스를 확인하여 터치 모델을 선택합니다.		
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "IAI Corporation"를 선택 하십시오.			
	PLC	TOP와 연결할 외부 장치를 선택	백 합니다.		
		모델	인터페이스	프로토콜	
		X-SEL Series	Serial	Private Protocol	
		연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장 기 바랍니다.		상의 시스템 구성에서 확인 하시	



3. TOP 통신 설정

통신 설정은 TOP Design Studio 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정해야 합니다.

3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정

(1) 통신 인터페이스 설정

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > TOP 설정] → [HMI 설정 > "HMI 설정 사용" 체크 > 편집 > 시리얼] - TOP 통신 인터페이스를 TOP Design Studio에서 설정합니다.





≖ 시리얼	×
시리얼 포트:	COM1 -
신호 레벨 ◉ RS-232C ○ RS-4	22(4) 🔿 RS-485(2)
보우레이트:	9600 -
데이터 비트:	8 🗸
정지 비트:	1 -
패리티 비트:	없음 🔹
흐름 제어:	꺼짐 👻
포트 진단	취소 적용

			louch Operation Panel
항 목	ТОР	외부 장치	비고
신호 레벨	RS-232C	RS-232C	
보우레이트	9600		
데이터 비트	8		
정지 비트	1		
패리티 비트	none		

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 <u>예제</u>입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.

(2) 통신 옵션 설정

- [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 디바이스 설정 > COM > "PLC1 : X-SEL Series"]
- X-SEL Series 통신 드라이버의 옵션을 TOP Design Studio에서 설정합니다. 프로젝트 옵션

프로젝트 옵션	·····		×
HMI 변경 🛛 💓 PLC 축	·가 📶 PLC 변경 🔀 PLC 삭제		
Y TOP 설정 SYS : RD1220X CIH/0/스 설정 Y COM1(1) PLC1 : X-SEL Series COM3 (0) Ethernet (0) Wireless (0) FieldBus (0) USBDevice (0)	PLC 설정[X-SEL Series] 발정 : PLC1 인터페이스 : Serial 프로토콜 : Private Protocol 문자열 저장 모드 : First LH HL 변경 연산 조건 : AND 변경 조건 : 타임아웃 조건 Primary Option TimeOut (ms) SendWait (ms) 0		신매뉴얼
	L	적용	닫기

항 목	설 정	비고
인터페이스	Serial을 선택합니다.	
프로토콜	Private Protocol을 선택합니다.	
TimeOut (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을	
	설정합니다.	
Retry	TOP가 외부 장치로부터 응답을 받지 못한 경우 재전송하는 횟수를 설정합니다.	



3.2 TOP 에서 통신 설정

※ "3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정" 항목의 "HMI 설정 사용"을 체크 하지 않은 경우의 설정 방법입니다.

■ TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그 합니다. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동합니다.



- (1) 통신 인터페이스 설정
 - [메인 화면 > 제어판 > 시리얼]

\bigcirc	🔹 제어판	📼 시리역	× ×	
	🔯 시스템 🔛 De	Serial Port:	COM1 ·	
실행	PLC 보안	신호 레벨 ◉ RS-232C ◯ RS-4	22(4) () RS-485(2)	
VNC		비트/초:	9600 -	
VNC 뷰어	이더넷 시리얼	데이터 비트:	8 •	
		정지 비트:	1 🔹	
	HHTI V	패리티 비트:	없음 🔹	
스크린샷	자가 진단 파일,관리 자	흐름 제어:	꺼짐 🔹	
	[System]	포트 진단	적용 취소	
A				

항 목	ТОР	외부 장치	비고
신호 레벨	RS-232C	RS-232C	
보우레이트	9600		
데이터 비트	8	8	
정지 비트	1		
패리티 비트	none		

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 설정 예제입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.



(2) 통신 옵션 설정

■ [메인 화면 > 제어판 > PLC]

Γ	T PLC X]
🔹 제어판 (값 시스템	Drvier(COM1) PLC1(X-SEL Series) COM1	
	Interface Serial Protocol Private Protocol TimeOut (ms) 300	
PLC	SendWait (ms) 0 🗣 Retry 5 🗣	
ר אין		
자가 진단 파		
[System]	통신 진단 취소 적용	

항 목	설 정	비고
인터페이스	Serial을 선택합니다.	
프로토콜	Private Protocol을 선택합니다.	
TimeOut (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을	
	설정합니다.	
Retry	TOP가 외부 장치로부터 응답을 받지 못한 경우 재전송하는 횟수를 설정합니다.	



3.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인
 - TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 <u>드래그</u>. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동한다
 - [제어판 > 시리얼] 에서 사용 하고자 하는 COM 포트 설정이 외부 장치의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- [제어판 > PLC]에서 "통신 진단"을 터치한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며 진단 상태를 판단한다.

ОК	통신 설정 정상
Time Out Error	통신 설정 비정상
	- 케이블 및 TOP, 외부 장치의 설정 상태 확인한다.(참조 : 통신 진단 시트)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목	내용		확	·인	참 고
시스템 구성	시스템 연결 방법		OK	NG	1 시스테 그서
	접속 케이블 명칭		OK	NG	<u>1. 시끄럼 干영</u>
ТОР	버전 정보		OK	NG	
	사용 포트		OK	NG	
	드라이버 명칭		OK	NG	
	기타 세부 설정 사항		OK	NG	
	상대 국번	프로젝트 설정	OK	NG	<u>2. 외부 장치 선택</u>
		통신 진단	OK	NG	<u>3. 통신 설정</u>
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG	
		데이터 비트	OK	NG	
		정지 비트	OK	NG	
		패리티 비트	OK	NG	
외부 장치	CPU 명칭		OK	NG	
	통신 포트 명칭(모듈 명	1)	OK	NG	
	프로토콜(모드)		OK	NG	
	설정 국번		OK	NG	
	기타 세부 설정 사항		OK	NG	<u>4. 외부 장치 설정</u>
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG	
		데이터 비트	OK	NG	
		정지 비트	OK	NG	
		패리티 비트	OK	NG	
	어드레스 범위 확인				<u>6. 지원 어드레스</u>
			OK	NG	(자세한 내용은 PLC 제조사의 매뉴얼을
					참고 하시기 바랍니다.)



4. 외부 장치 설정

외부장치 매뉴얼을 참고하여 외부장치 통신 옵션 설정을 하십시오.



5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다.

■ 1:1 연결 (RS-232C)

ТОР			레이브	외부 장치		
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이들	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>
1 5	RD	2		2	RD	1 F
Õ Õ	SD	3.		3	SD	
6 9	SG	5.		5	SG	6 9
농신 게이클						통신 케이블
커넥터 전면 기준,						커넥터 전면 기준,
D-SUB 9 Pin						D-SUB 9 Pin

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레 스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/ 주의 하십시오. ***하단에 주소에 대한 상세 설명이 있습니다.**

디바이스	비트	워드	더블 워드	설명	비고
IP	IP000 - IP287	IP000 - IP272		Input Port	*1)
OP	OP300 - OP587	OP300 - OP572		Output Port	
FG	FG000:600 - FG000:899 FG001:900 - FG128:999	FG000:600 - FG000:872 FG001:900 - FG128:980	_	Flag Data	
PDT	_	PDT0	_	Number of Effective	*1)
				Point Data	*3)
EPD	_	EPDO	_	Number of Effective Point Data 2	*1) *3)
INT	INT000:0200.0 - INT000:1299.31 INT001:0001.0 - INT128:1099.31	INT000:0200 - INT000:1299 INT001:0001 - INT128:1099	INT000:0200 - INT000:1299 INT001:0001 - INT128:1099	Integer Data	
RL	_	RL0000:0300 - RL0000:1399 RL0001:0100 - RL0128:1199	RL000.0300 - RL000.1399 RL001.0100 - RL128.1199	Real Data	
AXST	AXST00.00 – AXST47.15	AXST00 - AXST47		Axis Status	*1)
PGST	PGST000.00 - PGST511.15	PGST000 - PGST511		Program Status	*1)
SYST	SYST0.00 - SYST6.15	SYSTO - SYST6		System Status	*1)
PRG	_	PRG000 - PRG128		Program Control	*2)
AR		AR0	_	Alarm Reset	*2)
SR		SRO	_	Software Reset	*2)
DSR		DSR0	_	Drive-Source Recovery	*2)
OPR		OPRO	_	Operation-Pause Cancellation	*2)
SV		SV0 - SV2	_	Servo ON/OFF	*2)
RO		RO0 - RO3	-	Home Return	*2)
ACM			ACM0 - ACMC	Absolute Coordinate Specification Movement	*2)
RCM			RCM0 - RCMC	Relative Coordinate Specification Movement	*2)
JIM			JIMO - JIM6	Jogging/Inching	*2)
PNM		PNM0 - PNM5		Point-Number Specification Movement	*2)
OSC		OSC0 - OSC2	-	Operation Stop/Cancel	*2)
PD	PD0001:00.00 - PD1500:12.31	PD0001:00 - PD1500:12	PD0001:00 - PD1500:12	Point Data	*4)
ED	ED0001:00.00 - ED1500:12.31	ED0001:00 - ED1500:12	ED0001:00 - ED1500:12	Point Data 2	*4)
PDO		PDO0 - PDO2		Effective Point Data (Operate)	
EDO		EDO0 - EDO2		Effective Point Data 2 (Operate)	
PCLR		PCLR0 - PCLR2	-	Point Data Clear	*2)
EPLR		EPLR0 - EPLR2	-	Point Data Clear2	*2)

			TOi	- 대한민국대표 터치패널 Touch Operation Panel	
디바이스	비트	워드	더블 워드	설명	비고
SAXS		SAXS00 - SAXS1B		SCARA Axis Status (WORK)	*1)
SAXSD		SAXSD00 - SAXSD1B		SCARA Axis Status (TOOL)	*1)
CD			CD0:00:0 - CD1:31:3	Coordinate System Definition Data	*1)
SD		SD01:00 - SD255:10		Simple Interference Check Zone Data	*1)
SACM			SACM00 - SACM0D	SCARA Absolute Coordinate Movement	*2)
SRCM			SRCM00 - SRCM0D	SCARA Relative Coordinate Movement	*2)
SPNM		SPNM0 - SPNM6		SCARA Point Number Movement	*2)

*1) read only *2) write only

*3) PROG RUN 이나 유효 포인트 조회 시 화면에 TAG있어야 함

*4) buffer

TOP 대한민국대표 터치패널 Touch Operation Panel

*디바이스 주소 상세 설명

디바이스	설명
FG	FG000:600
	000 >> Progam number Global area(000), Local area(001~128)
	600 >> Flag number Global area(600), Local area(900~999)
INT	INT000:0200
	000 >> Progam number Global area(000), Local area(001~128)
	200 >> Variable number Global area(200~299,1200~1299), Local area(0001~0099,1001~1099)
RL	RL000:0300
	000 >> Progam number Global area(000), Local area(001~128)
	300 >> Variable number Global area(300~399,1300~1399), Local area(0100~0199,1101~1199)
AXST	AXST00 - AXST05: Single-axis status
	00: Axis status
	Bit 7 (Reserved for system use)
	Bit 6 (Reserved for system use)
	Bit 5 (Push error detection): $0 = Not$ detected / $1 = Detected$
	Bit 4 (Operation command successful completion): 0 = Not yet complete/ 1 = Completed successfully
	Bit 3 (Servo): $0 = OFF / 1 = ON$
	Bit 1-2 (Origin return): $0 = Not$ yet performed / $1 = Returning$ to origin / $2 = Completed$
	Bit 0 (Servo axis in use): $0 = Not$ in use / $1 = In$ use (moving, etc.)
	01: Axis sensor input status
	Bit 3 (Reserved for system use)
	Bit 2 (Origin sensor): 0 = OFF / 1 = ON
	Bit 1 (Overrun sensor): 0 = OFF / 1 = ON
	Bit 0 (Creep sensor): 0 = OFF / 1 = ON
	02: Axis error code
	03: Encoder status
	Bit 7 (Battery alarm (BA))
	Bit 6 (Battery error (BE))
	Bit 5 (Multi-rotation error (ME))
	Bit 4 (Reserved for system use)
	Bit 3 (Counter overflow (OF))
	Bit 2 (Count error (CE))
	Bit 1 (Full absolute status (FS))
	Bit 0 (Overspeed (OS))
	04: Current position (L) unit (0.001mm)
	Indicates the lower 16 bits of the current position in Hex.
	05: Current position (H) unit (0.001mm)
	Indicates the upper 16 bits of the current position in Hex.
	AXSTUG - AXSTTT: Double axes status
	 AXSTA2 - AXSTA7: Fight aves status
PGST	PGST000 - PGST003: Program number 1 status
	000: Status
	Bit 3 (Reserved for system use)
	Bit 2 (Reserved for system use)
	Bit 1 (Reserved for system use)
	Bit 0 (Start): $0 = \text{Not started} / 1 = \text{Started}$
	001: Execution program step number
	002: Program-dependent error code
	003: Error occurrence step number
	PGST004 - PGST007: Program number 2 status
	PGST508 - PGST511: Program number 128 status

SYST	SYST0: System mode
	0 = Indeterminable / 1 = AUTO mode / 2 = MANUAL mode / 3 = Slave update mode / 4 = Core update mode
	1: Critical level system error number
	2: Latest system error number
	3: System status byte 1
	Bit 7 (Reserved for system use)
	Bit 6 (Battery voltage error status) : 0 = No error / 1 = Error
	Bit 5 (Battery voltage low warning status): $0 = No low / 1 = Low$
	Bit 4 (Power error status): 0 = Normal / 1 = Error
	Bit 3 (Emergency stop switch status): $0 = No$ emergency stop / $1 =$ Emergency stop
	Bit 2 (Safety gate status): 0 = CLOSE / 1 = OPEN
	Bit 1 (TP enable switch status): $0 = ON / 1 = OFF$
	Bit 0 (Operation mode switch status): 0 = AUTO / 1 = MANUAL
	4: System status byte 2
	Bit 7 (Reserved for system use)
	Bit 6 (Reserved for system use)
	Bit 5 (Program run status): 0 = Not run / 1 = Running
	Bit 4 (Restart wait status): 0 = Not waiting / 1 = Waiting
	Bit 3 (I/O interlock status): 0 = No interlock / 1 = Interlock
	Bit 2 (Servo interlock status): 0 = No interlock / 1 = Interlock
	Bit 1 (Slave parameter writing status): $0 = Not$ writing / $1 = Writing$
	Bit 0 (Application data flash ROM write status): 0 = Not writing/erasing / 1 = Writing/erasing
	5: System status byte 3
	Bit 7 (Reserved for system use)
	Bit 6 (Reserved for system use)
	Bit 5 (Reserved for system use)
	Bit 4 (Operation mode): $0 = Program mode / 1 = Position mode$
	Bit 3 (Reserved for system use)
	Bit 2 (System ready status): 0 = Not ready / 1 = Ready
	Bit 1 (System operation status): 0 = Not operating in AUTO mode / 1 = Operating in AUTO mode
	Bit 0 (Drive-source cutoff status): $0 = Not cut off / 1 = Cut off$
	6: System status byte 4, Reserved for system use
PRG	PRG <u>'000'</u> - <u>Program number</u>
	Write Data 0: Program Run Command
	Write Data 1: Program End Command
	Write Data 2: Program Pause Command
	Write Data 3: Program One-Step Run Command
	Write Data other: Program Resume Command
SV	SV0: Command trigger / 1 = Write
	1: Axis pattern
	2: Operation type
	Bit 0 (Servo ON/OFF): 0 = OFF / 1 = ON
RO	RO0: Command trigger / 1 = Write
	1: Axis pattern
	2: End search speed at home return
	3: Creep speed at home return
ACM	ACM0: Command trigger / 1 = Write
	1: Axis pattern
	2: Acceleration unit (0.01G)
	3: Deceleration unit (0.01G)
	4: Speed unit (mm/sec)
	5 - C: Absolute coordinate data unit (0.001mm)

대한민국대표 터치패널 Touch Operation Panel

	TOPP 대한민국대표 터치패널 Touch Operation Panel
RCM	RCM0: Command trigger / 1 = Write
	1: Axis pattern
	2: Acceleration unit (0.01G)
	3: Deceleration unit (0.01G)
	4: Speed unit (mm/sec)
	5 - C: Relative coordinate data unit (0.001mm)
JIM	JIM0: Command trigger / 1 = Write
	1: Axis pattern
	2: Acceleration unit (0.01G [for each axis, in %])
	3: Deceleration unit (0.01G [for each axis, in %])
	4: Speed unit (mm/sec [for each axis, in %])
	5: Inching distance unit (0.001mm [for each axis, in 0.001deg])
	6: Operation type
	Bit 3 (Reserved for system use) Fixed to 0
	Bit 1-2 (Jogging/inching coordinate system (SCARA only)): 0 = Base coordinate system
	/ 1 = Selected work coordinate system / 2 = Selected tool coordinate system / 3 = Each axis system
	Bit 0 (Jogging/inching direction): 0 = Negative direction on coordinate axis / 1 = Positive direction on coordinate axis
PNM	PNM0: Command trigger / 1 = Write
	1: Axis pattern
	2: Acceleration unit (0.01G)
	3: Deceleration unit (0.01G)
	4: Speed unit (mm/sec)
050	5. Point number $OSCO:$ Command trigger (1 = Write (4 = Clear
030	1: Ston avis nattern
	2: Appended command hyte
	Bit 1-7 (Reserved for system use)
	Bit 0 (Specification of output cancellation during interlock on-hold (OUT port) (when all operations are paused)
	/0 = Not canceled $/1 = $ Canceled tentatively
PD.	PD0001:00
ED	0001 >> Index of point data (0001~1500)
	00 >> Point Data (00~12)
	00: Point number
	01: Axis pattern
	02: Acceleration unit (0.01G)
	03: Deceleration unit (0.01G)
	04: Speed unit (mm/sec)
	05: 1st axis position data
	12: 8th axis position data
PDO,	PDO0: Command trigger / 1 = Write / 2 = Read
EDO	1: Starting point number
	2: Number of point data
PCLR,	PCLR0: Command trigger / 1 = Write
EPLR	1: Clear starting point number
	2: Number of clear point data



SAXS	Type : Base coordinate system (WORK)
	SAXS00: Work coordinate system selection number
	01: Tool coordinate system selection number
	02: Common axis status
	03: Axis pattern
	04: Axis status
	05: Axis sensor input status
	06: Axis error code
	07: Encoder status
	08: Current position (L) unit (0.001mm or 0.001deg)
	09: Current position (H) unit (0.001mm or 0.001deg)
	SAXS0A - SAXS0F: Double axes status
	SAXS16 - SAXS1B: Four axes status
SAXSD	Type : Selected work coordinate system (TOOL)
	SAXSD00: Work coordinate system selection number
	01: Tool coordinate system selection number
	02: Common axis status
	03: Axis pattern
	04: Axis status
	05: Axis sensor input status
	06: Axis error code
	07: Encoder status
	08: Current position (L) unit (0.001mm or 0.001deg)
	09: Current position (H) unit (0.001mm or 0.001deg)
	SAXSD0A - SAXSD0F: Double axes status
	SAXSD16 - SAXSD1B: Four axes status
CD	CD1:31:3
	1 >> Type $(0~1)$ 0 = WORK / 1 = TOOL
	31 >> Coordination system definition data number (0~31)
	3 >> Coordinate offset (0~3)
	0: X-axis data
	1: Y-axis data
	2: Z-axis data
	3: R-axis data
SD	
	$01 >> $ Simple interference check zone data number ($01 \sim 255$)
	$00 >> $ Simple interference check zone data ($00 \sim 10$)
	00 – 08: Simple interference check zone definition coordinate
	09: Physical output port number or global flag number for output upon entry
SACM	
SACIVI	00. Command trigger / T = Write
	01. Axis pattern (2) or 0.01()
	02: Deceleration unit (% or 0.01G)
	04: Speed unit (% or mm/sec)
	05: Positioning operation type (No SCARA axis disabled)
	0.1 oscioning operation type (no scara axis disabled) 0.6 = 0.05 Absolute coordinate data unit (0.001mm)



SRCM	00: Command trigger / 1 =Write
	01: Axis pattern
	02: Acceleration unit (% or 0.01G)
	03: Deceleration unit (% or 0.01G)
	04: Speed unit (% or mm/sec)
	05: Positioning operation type (No SCARA axis disabled)
	06 - 0D: Absolute coordinate data unit (0.001mm)
SPNM	0: Command trigger / 1 = Write
	1: Axis pattern
	2: Acceleration unit (0.01G)
	3: Deceleration unit (0.01G)
	4: Speed unit (mm/sec)
	5: Positioning operation type (No SCARA axis disabled)
	6: Point number