MITSUBISHI Electric Corporation MELSEC Q Series

CPU Direct Driver

지원 버전 TOP Design Studio V1.0 이상



CONTENTS

Touch Operation Panel을 사용해주시는 고객님께 감사 드립니다.

- 1. 시스템 구성
 2 페이지

 연결 가능한 기기 및 네트워크 구성에 대해 설명합니다.
- 외부 장치 선택
- <u>3 페이지</u>

TOP의 기종과 외부 장치를 선택합니다.

3. TOP 통신 설정 <u>4 페이지</u>

TOP 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

9 페이지

외부 장치의 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

5. 케이블 표 <u>10 페이지</u>

연결에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

지원 어드레스

4. 외부 장치 설정

12 페이지

본 절을 참고하여 외부 장치와 통신 가능한 데이터 주소를 확인 하십시오.



1. 시스템 구성

TOP와 "MITSUBISHI Electric Corporation - MELSEC Q CPU Direct"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	통신 설정	케이블
MELSEC Q	00/00J/01 CPU Q00 Q01 Q00J			<u>3. TOP 통신 설정</u> 4. 외부 장치 설정	<u>5. 케이블 표</u>
	QnH CPU Q02 Q02H Q06H Q12H Q25H	CPU 포트	RS-232C		
	QnU CPU Q00UJ Q00U Q01U Q02U Q03UD Q04UDH	QJ71C24 QJ71C24-R2 QJ71C24N QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4	RS-232C		
	Q06UDH Q10UDH Q13UDH Q20UDH Q26UDH		RS-422/485		
		RJ71C24	RS-232C		
MELSEC IQ-R	All CPUs	RJ71C24-R2 RJ71C24-R4	RS-422/485		

■ 연결 가능 구성

•1:1 연결





2. 외부 장치 선택

■ TOP 모델 및 포트 선택 후 외부 장치를 선택합니다.

FLC							
제조사							
MITSUBISHI Electric Corporation							
모델							
S ME	LSEC-Q Series				A		
🌮 ме	ELSEC-FX Series						
🧞 ме	LSEC-A Series				ш		
🔗 ме	LSEC-AnA/AnU Se	ries					
	SERVO 12 Series						
	LOLINO SZ DENES				-		
		2	.		-		
		◆ 뒤로		다음	* 취소		
기우 신택							
● PLC 설정 –							
PLC 설정 - 별칭 :	PLC1						
• PLC 설정 - 별칭 : 인터페이스 :	PLC1 CPU Direct		•				
 PLC 설정 - 별칭: 인터페이스: 프로토콜: 	PLC1 CPU Direct QnU CPU		•				
 PLC 설정 - 별칭: 인터페이스: 프로토콜: 통신 옵션 	PLC1 (CPU Direct QnU CPU		•				
 PLC 설정 - 별칭: 인터페이스: 프로토콜: 통신 옵션 TimeOut (ms) 	PLC1 CPU Direct QnU CPU		•				
 PLC 설정 - 별칭: 인터페이스: 프로토콜: 통신 옵션 TimeOut (ms) SendWait (ms) 	PLC1 CPU Direct QnU CPU 300		•				
• PLC 설정 - 별칭 : 인터페이스 : 프로토콜 : • 통신 옵션 TimeOut (ms) SendWait (ms)	PLC1 CPU Direct QnU CPU 300 0						
 PLC 설정 - 별칭: 인터페이스: 프로토콜: 통신 옵션 TimeOut (ms) SendWait (ms) 	PLC1 CPU Direct QnU CPU 300 0						
 PLC 설정 - 별칭: 인터페이스: 프로토콜: 통신 옵션 TimeOut (ms) SendWait (ms) 	PLC1 CPU Direct QnU CPU 300 0	10					
 PLC 설정 – 별칭: 인터페이스: 프로토콜: 통신 옵션 TimeOut (ms) SendWait (ms) 	PLC1 CPU Direct QnU CPU 300 0						
● PLC 설정 - 별칭 : 인터페이스 : 프로토콜 : ● 통신 옵션 TimeOut (ms) SendWait (ms)	PLC1 CPU Direct QnU CPU 300 0	•					

설정 사항		내용				
ТОР	모델	TOP의 디스플레이와 프로세스를 확인하여 터치 모델을 선택합니다.				
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다.				
		"MITSUBISHI Electric Corporation"를 선택 하십시오. TOP와 연결할 외부 장치를 선택 합니다.				
	PLC					
		모델 인터페이스 프로토콜				
		MELSEC Q Series CPU Direct 사용자 설정				
		연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기 바랍니다.				



3. TOP 통신 설정

통신 설정은 TOP Design Studio 혹은 TOP 시스템 메뉴에서 설정 가능 합니다.

3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정

(1) 통신 인터페이스 설정

■ [프로젝트] → [속성] → [TOP 설정] → [HMI 설정] → [HMI 설정 사용 체크] → [편집] → [시리얼]

- TOP의 통신 인터페이스를 TOP Design Studio에서 설정합니다.

10000				
▲ 🚎 TOP 설정 SYS : RD1520X		프로젝트 옵션 회면 전환 글로벌	잠금 옵션 프로젝트 스타일	
PLC 설정 ■ COM1(1) ■ PLC 1 : MELSE COM2(0) ■ COM3(0) ■ ETHERNET(0)	EC-Q Series [파티션 설정 로그: 192 ↔ 알람: 192 ↔ 레시피: 61 ↔ 시스템 폰트 설정 ☞ 안티알리아성 사용 (A) ■ N:1 키 잠금 사용 인터락 주소[: ▶ PLC1 ↓ 인터락 시간[]: 1 ♥	(KByte) 남은 용량 (KByte) (KByte) • D0000000	O(KByte)
	***	IMI 설정 사용 HMI 설정 옵션 Project Setting Project Name=NewProject		편집
ㅠㅋ꿘┍				
프로젝트		교 시리얼		
프로젝트 설정 시 스템	고급 설정	시리얼 포트 [COM1	_	
	7 날짜/시간	신호 레벨 ◎ RS-232C ◎ RS-422(4) (비트/초: 1152	RS-485(2) 200 - 이더넷	
시간역		데이터 비트: 8 정지 비트: 1	•	
옵션 장치		패리티 비트: 홀수		
전면 USB	SD/CF	흐름 제어: 꺼짐	·	
통신 장치		취소	적용	
PLC				
방목		ТОР	외부 장치	비고
· 호 레벨 (포트)		RS-232C	RS-232C	
		RS-422/485	RS-422/485	
친우레이트		11	5200	
레이터 비트			8	

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 <u>예제</u>입니다.

정지 비트

패리티 비트

항 목	설 명
신호 레벨	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.

1

홀수

TOP Design Studio 외부 장치 접속 매뉴얼



(2) 통신 옵션 설정

■ [프로젝트] → [프로젝트 속성] → [PLC 설정 > COM > MELSEC Q Series]

- MELSEC Q Series CPU Direct 통신 드라이버의 옵션을 TOP Design Studio에서 설정합니다.

		-
▲ · 🕁 TOP 설정 	-● PLC 설점	
⊿ · 🛒 PLC 설정	별칭	: PIC1
▲		
PLC1 : MELSEC-Q Series	인터페이스	CPU Direct
COM2(0)	프로토콜	: QnU CPU
	● 통신 옵션	<u>u</u>
	TimeOut (ms)	200
	TimeGut (ins)	300
	SendWait (ms)	0
	•	

항 목	설 정	비고
인터페이스	"CPU Direct"를 선택합니다.	<u>"2. 외부 장치</u>
프로토콜	TOP — 외부 장치 간 통신 프로토콜을 선택합니다.	<u>선택" 참고</u>
TimeOut (ms)	외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	외부 장치로 데이터 요청 전송하기 전 대기 시간을 설정합니다.	



3.2 TOP에서 통신 설정

※ "3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정" 항목의 "HMI 설정 사용"을 체크 하지 않은 경우의 설정 방법입니다.

■ TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 <u>드래그</u> 합니다. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동합니다.



- (1) 통신 인터페이스 설정
 - [제어판] → [시리얼]

☆ 제어판 프로젝트 열정 시스템 보안 시그열 옵션 장지 중신 장치 문 USB 통신 장치	고급 설정 고급 설정 날짜/시간 발짜/시간 HDMI	▲ 시리열 시리얼 포트 신호 레벨	COM1 ▼ 2(4) ● RS-485(2) 115200 ▼ 8 ▼ 1 ▼ 毫수 ▼ 꺼짐 ▼	

항 목	ТОР	외부 장치	비고			
신호 레벨 (포트)	RS-232C	RS-232C				
	RS-422/485	RS-422/485				
보우레이트	115	200				
데이터 비트	8	3				
정지 비트		1				
패리티 비트	s	<u>ት</u>				

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 <u>예제</u>입니다.

항 목	설명
신호 레벨	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.



	T PLC	×
· 제어판 프로젝트 프로젝트 시스템 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Driver PLC1(MELSEC-Q Series) • Interface: CPU Direct • Protocol: OnU CPU • TimeOut (ms) 300 SendWait (ms) 0	
시 21일 옵션 장치 전면 U 통신 장치 문() 시 장치	Diagnostic	취소 적용

항 목	설정	비고
인터페이스	"CPU Direct"를 선택합니다.	<u>"2. 외부 장치</u>
프로토콜	TOP — 외부 장치 간 통신 프로토콜을 선택합니다.	<u> 선택" 참고</u>
TimeOut (ms)	외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	외부 장치로 데이터 요청 전송하기 전 대기 시간을 설정합니다.	



3.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인
 - TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 <u>드래그</u>. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동한다
 - [제어판] → [시리얼] 에서 연결된 포트의 설정이 외부 장치의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- [제어판] → [PLC] 에서 "통신 진단"을 터치한다.

- 통신 연결 여부를 확인한다.

통신 진단, 성공	통신 설정 정상
에러 메시지	통신 설정 비정상
	- 케이블 및 TOP, 외부 장치의 설정 상태 확인한다.(통신 진단 시트 참고)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목	내용		확인		참 고
시스템 구성	시스템 연결 방법		OK	NG	1 니스테 그서
	접속 케이블 명칭		OK	NG	<u> 1. 시스템 구경</u>
ТОР	버전 정보 사용 포트 드라이버 명칭		OK	NG	
			OK	NG	
			OK	NG	
	기타 세부 설정 사항		OK	NG	
	상대 국번	프로젝트 설정	OK	NG	<u>2. 외부 장치 선택</u>
		통신 진단	OK	NG	<u>3. 통신 설정</u>
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG	
		데이터 비트	OK	NG	
		정지 비트	OK	NG	
		패리티 비트	OK	NG	
외부 장치	CPU 명칭		OK	NG	
	통신 포트 명칭(모듈 명		OK	NG	
	프로토콜(모드)		OK	NG	
	설정 국번		OK	NG	
	기타 세부 설정 사항		OK	NG	<u>4. 외부 장치 설정</u>
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG	
		데이터 비트	OK	NG	
		정지 비트	OK	NG	
		패리티 비트	OK	NG	
	어드레스 범위 확인		OK	NG	6. 지원 어드레스



4. 외부 장치 설정

4.1 CPU 포트

- MELSEC-Q 시리즈의 로더 포트 통신 인터페이스는 별도의 설정이 필요 없습니다.
- 통신 속도는 TOP의 설정 속도에 따라 자동 설정 됩니다.

4.2 시리얼 통신 모듈

• 사용하는 채널의 스위치 설정 값을 0으로 설정하십시오.

		Inp	ut Format H D	· ·			
Slot	Type	Model Name	Switch1	Switch2	Switch3	Switch4	Switch5
0 PLC	PLC					L	<u> </u>
1 0(*-0)	Intelligent	QJ71C24N	_				
2 2(*-1)				+			
4 3(*-3)				+			
5 4(*-4)							
5 5(*-5)							
7 6(*-6)						<u> </u>	<u> </u>
3 /(*-/) 3 8(*-8)				+			
0 9(*-9)							
1 10(*-10)							
2 11(*-11)							
3 12(*-12)							
4 13(**-13) 5 14(*-14)						<u> </u>	
tch Setting (0000:QJ71C24N						
	Item	(CH1			CH	12
	Item Operation setting	Indepe	CH1 endent	-		CH Indepe	12 ndent
	Item Operation setting Data Bit	Indepe	CH1 endent 7	.		CH Indepe 7	12 Indent
	Item Operation setting Data Bit Parity Bit	Indepe	CH1 endent 7 lone	.		CH Indepe 7 Nor	i2 indent
Transmission	Item Operation setting Data Bit Parity Bit Even/odd parity	Indepe	CH1 endent 7 lone Odd	•		CH Indepe 7 Nor Od	ndent ne
Transmission Setting	Item Operation setting Data Bit Parity Bit Even/odd parity Stop bit	Indepe	CH1 endent 7 lone Odd 1	-		CH Indepe 7 Nor Od 1	l2 ndent ne Id
Transmission Setting	Item Operation setting Data Bit Parity Bit Even/odd parity Stop bit Sum check code	Indepe	CH1 endent 7 lone Ddd 1 lone	•		CH Indepe 7 Nor Od 1 Nor	I2 ndent ne Id
Transmission Setting	Item Operation setting Data Bit Parity Bit Even/odd parity Stop bit Sum check code Online Change	Indepe	CH1 7 lone Odd 1 lone sable	•		CH Indepe 7 Nor Od 1 Nor Disa	12 ndent ne Id ne ble
Transmission Setting	Item Operation setting Data Bit Parity Bit Even/odd parity Stop bit Sum check code Online Change Setting modification	Indepe Indepe	CH1 7 lone Odd 1 lone sable sable	•		CH Indepe 7 Nor Od 1 Nor Disa Disa	12 ndent ne Id ble ble
Transmission Setting Communic	Item Operation setting Data Bit Parity Bit Even/odd parity Stop bit Sum check code Online Change Setting modification ation rate setting	Indep Indep 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CH1 7 lone Odd 1 lone sable sable Setting	•		CH Indepe 7 Nor Od 1 Nor Disa Disa Auto Sr	12 ndent ne Id ble ble etting
Transmission Setting Communicat	Item Operation setting Data Bit Parity Bit Even/odd parity Stop bit Sum check code Online Change Setting modification ation rate setting ion protocol setting	Indepe Indepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CH1 rndent 7 lone Odd 1 lone sable sable Setting Connectio	•	MFI	CH Indeper 7 Nor Od 1 Nor Disa Disa Auto Sc SOFT C	12 ndent ne ld ble ble etting connection
Transmission Setting Communicat Station num	Item Operation setting Data Bit Parity Bit Even/odd parity Stop bit Sum check code Online Change Setting modification ation rate setting ion protocol setting per setting (0 to 31)	Indepe Indepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CH1 7 Ione Odd 1 Ione sable sable Setting Connectio 0	n I	MEL	CH Indepe 7 Nor Od 1 Nor Disa Disa Auto Sc LSOFT C	2 ndent ne ld ble etting connection
Transmission Setting Communicat Station numb e following sei mmunication p 'redefined pro	Item Operation setting Data Bit Parity Bit Even/odd parity Stop bit Sum check code Online Change Setting modification ation rate setting ion protocol setting per setting (0 to 31) tting is available for p protocol setting tocol	s Di Auto meLSOFT	CH1 7 7 Done Ddd 1 lone Sable Sable Sable Setting Connectio 0	n 00000000	MEL 00-B or la	CH Indepe 7 Nor Od 1 Nor Disa Disa Auto Sc .SOFT C	12 ndent he ld ble ble etting connection
Transmission Setting Communicat Communicat Station numb Predefined pro Predefined pro This dialog set Default value v if the Switch So	Item Operation setting Data Bit Parity Bit Even/odd parity Stop bit Sum check code Online Change Setting modification ation rate setting ion protocol setting per setting (0 to 31) tting is available for p protocol setting tocol setting of the PLC para	Indepe Indepe	CH1 rdent 7 lone Odd 1 lone Sable Sable Setting Connectio 0 in 1012200 in e PLC para an out-of-ra	n 00000000 ameter. ange vali	MEL 00-B or la ue.	CH Indepe 7 Nor Od 1 Nor Disa Disa Auto S .SOFT C	12 ndent he ld ble ble etting connection



5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP-R과 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "Mitsubishi Electric Corporation"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 CPU 포트

■ RS-232C (1:1 연결)



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

5.2 시리얼 통신 모듈

■ RS-232C (1:1 연결)

ТОР				외부 장치		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호	케이블 접속	핀번호	신호명	핀 배열 ^{*주1)}
	CD	1		1	CD	
1 5	RD	2		2	RD	5 1
	SD	3		3	SD	
6 9	DTR	4	•	4	DTR	9 6
통신 케이블 커넥터	SG	5		5	SG	통신 케이블 커넥터
전면 기준,	DSR	6	•	6	DSR	전면 기준,
D-SUB 9 Pin	RTS	7	•	7	RTS	D-SUB 9 Pin
male(수, 볼록)	CTS	8		8	CTS	male(수, 볼록)
		9		9		

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

■ RS-422 (1:1 연결)



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



■ RS-485 (1:1 연결)



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

Device	Bit Address	Word Address	Word Address NOTE	32 BIT
Input Relay	X0000 ~ X1FFF (HEX)	X0000 ~ X1FF0 (HEX)	X***0 *주1)	
Output Relay	Y0000 ~ Y1FFF (HEX)	Y0000 ~ Y1FF0 (HEX)	Y***0 *주1)	
Internal Relay	M0000 ~ M61439	M0000 ~ M61424	M0000 + 16*n * 주2)	
Special Relay	SM0000 ~ SM2047	SM0000 ~ SM2032	SM0000 + 16*n *주2)	
Latch Relay	L0000 ~ L32767	L0000 ~ L32752	L0000 + 16*n * 주2)	
Annunciator	F0000 ~ F32767	F0000 ~ F32752	F0000 + 16*n * 주2)	
Edge Relay	V0000 ~ V32767	V0000 ~ V32752	V0000 + 16*n * 주2)	
Step Relay	S0000 ~ S16383	S0000 ~ S16368	S0000 + 16*n * 주2)	
Link Relay	B0000 ~ BEFFF (HEX)	B0000 ~ BEFF0 (HEX)	B***0 * 주1)	
Special Link Relay	SB0000 ~ SB7FF0 (HEX)	SB0000 ~ SB7FF0 (HEX)	SB***0 * 주1)	
Timer (contact)	TS00000 ~ TS32767	TS00000 ~ TS32752		
Timer (coil)	TC00000 ~ TC32767	TC00000 ~ TC32752		
Aggregate Timer (contact)	SS00000 ~ SS32767	SS00000 ~ SS32752		
Aggregate Timer (coil)	SC00000 ~ SC32767	SC00000 ~ SC32752		L/H *주3)
Counter (contact)	CS00000 ~ CS32767	CS00000 ~ CS32752		
Counter (coil)	CC00000 ~ CC32767	CC00000 ~ CC32752		
Timer (current value)	TN00000.0 ~ TN32767.15	TN00000 ~ TN32752		
Aggregate Timer (current value)	SN00000.0 ~ SN32767.15	SN00000 ~ SN32752		
Counter (current value)	CN00000.0 ~ CN32767.15	CN00000 ~ CN32752		
Data Register	D0000000.0 ~ D4910079.15	D0000000 ~ D4910079	Binary Protocol	
	D000000.0 ~ D999999.15	D000000 ~ D999999	ASCII Protocol	
Special Data Register	SD0000.0 ~ SD2255.15	SD0000 ~ SD2255		
File Register		☞ 사용자 정의 범위		

*주1) 비트 어드레스 16진수 '0~F' 표기하는 어드레스의 경우 시작 비트 0 bit 를 워드 어드레스로 사용

*주2) 비트 어드레스를 10진수로 표기 하는 어드레스의 경우 '16' 값 단위로 워드 어드레스로 사용

*주3) 32BIT 데이터의 하위 16BIT 데이터가 화면 등록한 어드레스에 저장되며 상위 16BIT 데이터가 화면 등록 어드레스 다음 주소에 저장 됩니다. (예) D00100 번 주소에 32BIT 데이터 16진수 데이터 12345678 저장 시 16BIT 디바이스 어드레스에 아래와 같이 저장 됩니다.

항목	32BIT	16BIT		
주소	D00100	D00100	D00101	
입력 데이터(16진수)	12345678	5678	1234	