Rockwell Automation, Inc. PLC 5 Series DF1 Driver





CONTENTS

본 사 ㈜M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시 는 고객님께 감사 드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성

4. 외부 장치 설정

2 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스 템에 대해 설명합니다.

- 외부 장치 선택 3 페이지 TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.
- 4 페이지 3. TOP 통신 설정

TOP 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

10 페이지

외부 장치의 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

5. 케이블 표 11 페이지

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

지원 어드레스

12 페이지

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



1. 시스템 구성

본 드라이버는 "Rockwell Automation., Inc"의 "PLC-5 Series"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	СРИ	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
	PLC-5/11				
	PLC-5/20	RS-232C	21 서저 에제 1	[1 케이브 표 1	
	PLC-5/30	Channel 0		<u>3.1 골경 에제 1</u> (4 페이지)	<u>개이글 표 1</u> (0.페이지)
PLC-5	PLC-5/40				
	PLC-5/40L				
	PLC-5/60	-5/60	RS-422	<u>3.2 설정 예제 2</u>	<u>5.2 케이블 표 2</u>
PLC-5/60L		(4 wire)	<u>(6 페이지)</u>	<u>(12 페이지)</u>	

■ 연결 가능 구성

•1:1(TOP 1 대와 외부 장치 1 대) 연결

Тор	 1	h	n	Ī
	-	U	U	l



2. 외부 장치 선택

■ TOP 모델 및 포트 선택 후 외부 장치를 선택합니다.

🚥 통신 옵션 설정			_	
←PLC 설정[PLC-5 Series]				
별칭: PLC1		1		
인터페이스 : Serial	~			
프로토코·DE1	~			
모자역 권자 모든 , Eirst I 님	H 74			동안 배규걸
	28			
- 🗌 이중화 사용				
연산 조건 : AND 🗸				
변경 조건 : 🔲 타임아웃	5 🗘 (4	초)		
■ 조건				편집
Primary Option				
Timeout 300	msec			
Send Wait	msec			
DF1 Mode Full Duplex	~			
Error Detection BCC V				
Source ID 0				
Destination ID (Remote)				
NAK Retries 3				
ENQ Retries				
			환인	취소
			72	

설정	사항	내용
ТОР	모델	TOP 디스플레이와 프로세스를 확인하여 터치 모델을 선택합니다.
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "Rockwell Automation, Inc"를 선택 하십시오.
	PLC	TOP와 연결할 외부 장치를 선택 합니다. "PLC-5 Series" 를 선택 하십시오. 연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기 바랍니다.



3. TOP 통신 설정

통신 설정은 TOP Design Studio 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정해야 합니다.

3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정

(1) 통신 인터페이스 설정

- ■[프로젝트 > 프로젝트 속성 > TOP 설정]→[프로젝트 옵션 > "HMI 설정 사용" 체크 > 편집 > 시리얼]
 - TOP 통신 인터페이스를 TOP Design Studio에서 설정합니다.



항 목	ТОР			외부 장치	비고
신호 레벨 (포트)				RS-232C	
	K3-232C	K3-422	K3-403	RS-422/485	
보우레이트	38400				
데이터 비트	8				
정지 비트	1				
패리티 비트	없음				

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 <u>예제</u>입니다.



항 목	설 명
신호 레벨	TOP – 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.(COM3는 RS-485 만 지원합니다.)
보우레이트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.



(2) 통신 옵션 설정

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > PLC 설정 > COM> "PLC1 : Control/Compact Logix Series"]

– DF1 통신 드라이버의 옵션을 TOP Design Studio에서 설정합니다.

프로젝트 옵션			×
HMI 변경 🛛 💓 PLC	추가 TIN PLC 변경 🔀 PLC 삭제		
 ▼ -	PLC 설정[PLC-5 Series] 별정 : PLC1 인터페이스: Serial ♥ 프로토콜 : DF1 ♥♥ 문자열 저장 모드 : FirstLHHL 변경 인산 조건 : MND ♥ 변경 조건 : E 타임아웃 S ◆ (초) 표조건 Primary Option Timeout 300 ♥ msec Send Wait 0 ♥ msec DF1 Mode Full Duplex ♥ Error Detection BCC ♥ Source ID 0 ♥ Destination ID (Remote) 1 ♥ NAK Retries 3 ♥ ENQ Retries 3 ♥		
		적용	닫기



3.2 TOP 에서 통신 설정

※ "3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정" 항목의 "HMI 설정 사용"을 체크 하지 않은 경우의 설정 방법입니다.

■ TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 <u>드래그</u> 합니다. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동합니다.



- (1) 통신 인터페이스 설정
 - [메인 화면 > 제어판 > 시리얼]

Se	▲ 제어판 프로젝트 프로젝트 열정 시스템 보안 보안 시리열 옵션 장지	⊇ д д д д ⊇ д д д д ⊇ д у д д ⊇ д у / Л 2 ₩//Л 2 ₩//Л 2 ₩//Л 2 ₩//Л 2 ₩//Л 2	 ▲ 시리얼 ▲ 시리얼 포트 신호 레벨 ● RS-2320 ● RS-4 비트/초: 데이터 비트: 정지 비트: 패리티 비트: 	COM1 ▼ 22(4) RS-485(2) 38400 ▼ 8 ▼ 1 ▼ 1 ▼ 1 ▼	
¢≏€≙	전면 USB 통신 장치 PLC 서비 시	SD/CF	흐름 제어:	꺼짐 • 취소 적용	

항 목		ТОР		외부 장치	비고
신호 레벨 (포트)	RS-232C	RS-422	RS-485	RS-232C	
				RS-422/485	
보우레이트			38400		
데이터 비트			8		
정지 비트			1		
패리티 비트	없음				

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 설정 <u>예제</u>입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.



(2) 통신 옵션 설정

■ [메인 화면 > 제어판 > PLC]

	The plc X	1
프로젝트	드라이버(COM1) PLC1(PLC-5 Series) • COM1 •	
실행 🛃	Interface Serial 👻	
프로젝트 설정	ন Protocol DF1 ▼	
	Timeout 300 🜩 msec	
	Send Wait 0 🜩 msec 😑	
VNC 뷰	DF1 Mode Full Dupl -	
시간역	Error Dete BCC 💌	
옵션 장치-	Source ID 0 🜩	
	Destinatio 1 主	
스크린 전면 USB	NAK Retrie 3 🗲	
	ENQ Retrie 3 🔄	
	통신 진단 적용 취소	



3.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인
 - TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 <u>드래그</u>. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동한다
 - [제어판 > 시리얼] 에서 사용 하고자 하는 COM 포트 설정이 외부 장치의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- [제어판 > PLC]에서 "통신 진단"을 터치한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며 진단 상태를 판단한다.

ОК	통신 설정 정상
Time Out Error	통신 설정 비정상
	- 케이블 및 TOP, 외부 장치의 설정 상태 확인한다. (참조 : 통신 진단 시트)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목	내용		확인		참 고	
시스템 구성	스템 구성 시스템 연결 방법		OK	NG	1 시스테 그서	
	접속 케이블 명칭	OK	NG	<u>1. 시스템 구영</u>		
ТОР	버전 정보		OK	NG		
	사용 포트	OK	NG			
	드라이버 명칭		OK	NG		
	기타 세부 설정 사항	OK	NG			
	상대 국번	프로젝트 설정	OK	NG	<u>2. 외부 장치 선택</u>	
		통신 진단	OK	NG	<u>3. 통신 설정</u>	
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG		
		데이터 비트	OK	NG		
		정지 비트	OK	NG		
		패리티 비트	OK	NG		
외부 장치	CPU 명칭	OK	NG			
	통신 포트 명칭(모듈 명	OK	NG			
	프로토콜(모드)	OK	NG			
	설정 국번	OK	NG			
	기타 세부 설정 사항	OK	NG	<u>4. 외부 장치 설정</u>		
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG		
		데이터 비트	OK	NG		
		정지 비트	OK	NG		
		패리티 비트	OK	NG		
	어드레스 범위 확인				<u>6. 지원 어드레스</u>	
			OK	NG	(자세한 내용은 PLC 제조사의 매뉴얼을	
					참고 하시기 바랍니다.)	



4. 외부 장치 설정

"Control/CompactLogix Series" Ladder Software "RSLogix5"를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.



동일 단위 네트워크 상에 연결된 외부 장치에 대해 중복된 Source ID(국번)를 설정하지 마십시오.

1. "RSLogix 5"의 프로젝트 창에서 [Channel Configuration]을 더블 클릭하여 "Channel Configuration"윈도우가 나타나도록 합니다.

2. "Channel Configuration" 윈도우에서 [Chan. 0 –System] 탭을 선택 한 후, 아래와 같이 설정 합니다.

Setup Items		Setup Description	Remarks	
Driver		DF1 Half Duplex Slave	Fix	
Baud Rate		38400		
Parity		NONE		
Stop Bits		1		
Source ID (Station Addres	5S)	0		
Protocol Control	Control	No Handshaking	Fix	
	Error Detection	ВСС	Fix	
	Embedded	Enabled	Fix	
	Duplicate Packet Detect	No Check	Fix	
	ACK Timeout	50		
	NAK Retries	3		
	ENQ Retries	3		

3. PLC로 설정 내용을 다운로드 합니다.



5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 외부 장치 제조사의 권장사항과 다를 수 있습니다)

■ 1:1 연결 RS-232

(A) TOP COM 포트(9핀)

СОМ			레이브 저소	외부 장치			
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이들 접극	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>	
	CD	1		1	GND		
1 5	RD	2		2	TXD	13 1	
	SD	3		3	RXD		
	DTR	4	•	4	RTS	25 14	
통신 케이블 커넥터	SG	5		5	CTS	통신 케이블 커넥터	
전면 기준,	DSR	6	•	6	DSR	전면 기준,	
D-SUB 9 Pin	RTS	7	•	7	COM	D-SUB 25 Pin	
male(수, 볼록)	CTS	8	•	8	DCD	female(암, 오목)	
		9	•	20	DTR		

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

■ 1:1 연결 RS-422

(A) TOP COM 포트(9핀)

СОМ			레이브 저소	외부 장치			
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이를 접목	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>	
	RDA	1		14	SDA		
1 5		2		2	SDB	13 1 © 25 14	
		3		16	RDA		
	RDB	4 ·		- 3	RDB		
통신 케이블 커넥터		5				통신 케이블 커넥터	
전면 기준,	SDA	6 ·				전면 기준	
D-SUB 9 Pin		7				MINI-DIN 25 Pin	
male(수, 볼록)		8				female(암, 오목)	
	SDB	9 ·]]				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

/	Î	

디바이스 표기 방식 → Device Name File Number : Element

Device		Bit Address		Word Address	32 bits	Remarks
Output File		O000:000.00 - O000:377.15		O000:000 – O000:377		
Input File		1001:	000.00 – 1001:377.15	1001:000 - 1001:377		
Bit File		B003:	000.00 - B099:999.15	B003:000 - B099:999		
Timer File	Coil	Done	TC003:000.13 - TC099:999.13			
		Timing	TC003:000.14 - TC099:999.14	_		
		Enable	TC003:000.15 - TC099:999.15			
	Preset	-		TP003:000 - TP099:999		
Accumulated		_		TA003:000 - TA099:999		
Counter	Coil	Update Acc	CC003:000.10 - CC099:999.10		L/H	
File		Underflow	CC003:000.11 - CC099:999.11			
		Overflow	CC003:000.12 - CC099:999.12			
		Done	CC003:000.13 - CC099:999.13	_		
		Down Enable	CC003:000.14 - CC099:999.14			
		Up Enable	CC003:000.15 - CC099:999.15			
	Preset	_		CP003:000 - CP099:999		
	Accumulated	_		CA003:000 - CA099:999		
Integer File		N003:000.00 - N099:999.15		N003:000 - N099:999		