Tiger Optics, LLC

V1.4.11.33 이상

HALO Series

Serial Driver

지원 버전 TOP Design Studio



CONTENTS

Touch Operation Panel을 사용해주시는 고객님께 감사 드립니다.

1. 시스템 구성 <u>2 페이지</u>

연결 가능한 기기 및 네트워크 구성에 대해 설명합니다.

- 2. 외부 장치 선택
 3 페이지

 TOP의 기종과 외부 장치를 선택합니다.
- 3. TOP 통신 설정
 4 페이지

 TOP 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.
- 4. 외부 장치 설정
 10 페이지

 외부 장치의 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.
- 5. 케이블 표
 11 페이지

 연결에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.
- 6. 지원 어드레스
 12 페이지

 본 절을 참고하여 외부 장치와 통신 가능한 데이터 주소를 확인하십시오.

1. 시스템 구성

TOP와 Tiger Optics, LLC – HALO Series의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
HALO KA HALO 3	Serial interface on rear panel	RS-232C RS-485	<u>3. TOP 통신 설정</u> 4. 외부 장치 설정	<u>5. 케이블 표</u>

- 연결 가능 구성
- •1:1 연결



■ TOP 모델 및 포트 선택 후 외부 장치를 선택합니다.

)M1]						
필터: [전체]			\sim		검색	4:	
						◉모멜	명 ()제조사
제조사		모델명					
BONGSHIN LOADCELL	· · · · · ·	` <i>\$</i> 2	HALO S	eries			
FANUC Co., Ltd.							
MINEBEA Co., Ltd.							
Azbil Corporation							
KORO TECHNOLOGY							
ROBOSTAR							
Ebmpapst							
CoDeSys Automation All	iance						
Ophir Optronics Solution	s Ltd.						
SERVOMEX							
Tiger Optics, LLC							
Peripheral Device							
OTHERS Manufacture							
PLC 설정[HALO Ser	ries]						
별칭 :	PLC1						
인터페이스 ;	Serial		\sim				
프로토콜 : 모자여 지지 미디	Remote Com	mand	~				
군지 글 지경 포크 :	HISCON		-8				
이중화사용							
변경 조건 : 🔳	타임아웃	5	 (초) 				
	조건		•				편집
Primary Option							
Timeout	500	msec					
Send Wait		의] msec					
	5	1 1					
Retry		Ц П					
Retry Series	HALOKA	r 1					
Retry Series	HALO KA 🗸	1					
Retry Series	HALO KA 🔍						
Retry Series	HALO KA 🗸						
Retry Series	HALO KA 🗸						

설정 사항		내용			
TOP	모델				
궤조비		TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다.			
	제조자	"Tiger Optics, LLC"를 선택하십시오.			
외부 장치	PLC	TOP와 연결할 외부 장치를 선택 합니다.			
		모델	인터페이스	프로토콜	
		HALO Series	Serial	Remote Command	
		연결을 원하는 외부 장치가 시: 바랍니다.	스템 구성 가능한 기종인지 1장	의 시스템 구성에서 확인하시기	

3. TOP 통신 설정

. 통신 설정은 TOP Design Studio 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정해야 합니다.

3.1 TOP Design Studio에서 통신 설정

(1) 통신 인터페이스 설정

[프로젝트] → [속성] → [TOP 설정] → [HMI 설정] → [HMI 설정 사용 체크] → [편집] → [시리얼]
 - TOP의 통신 인터페이스를 TOP Design Studio에서 설정합니다.

프로젝트 옵션			×
HMI 변경 PLC 추가	TIN PLC 변경 🛛 🔀 PLC 삭제		
· □ TOP 설정 □ 313 TRD1520X	시간 동기화 회면 옵션 단위 변환		
·····································	!트 옵션 │ 화면 전환 │ HMI 설정 │ 글로벌 잠금 옵션 │ 크 MI 설정 사용	또로젝트 스타일 스플래시 PLC	버퍼 동기화
✓ 등 디바이스 설정 ✓ 등 COM1 (1)	월성 옵션	초기화	편집
Pic1: HALO Series COM2 (0) Ethernet (0) UISBDevice (0) USBDevice (0) Pictor Comparison USBDevice (0) Pictor Comparison USBDevice (0) USBDevice (0) Pictor Comparison Displ D	ct Setting isable=0 tr Name=New Project Mode=Menu Screen No.=1 Use=0 Stet=0-0 munication Error Message=0 inorMessage=0 ageErrorMessage=1 baseMessage=1 aylodicon=0 Data Munesage=1 aylodicon=0 Draw=0 TouchPos=0 D=1 Run=0 Usable=0 Siable=0 Siable=0 Siable=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Sistep=50 Monitor=1 SistepCig=1000 entaryBitActionTime=20 municationRato=0		~
		2	·
제어파			
🔯 시스템 🔛 장치 📰 서	비스 🚰 옵션	≖ 시리얼	×
PLC 보안 날짜/시간 ([고스플레이] 터치 사운드	시리얼 포트: 신호 레벨 ◉ RS-232C ◯ RS-4	COM1 • 22(4) O RS-485(2)
	🔌 🔘 🥿	보우레이트:	115200 -
		데이터 비트:	8 •
	포기회 전세 패크가	정지 비트:	1 •
		패리티 비트:	없음 ▼
자가 진단 파일 상단 메뉴	·····································	흐름 제어:	꺼짐 🔹
관감자 00 대	음선 이미 도구	자동 검색	고장 진단
[Sustam]			적용 취소
메뉴 활성화	HMI 설정 가져오기 확인 취소		

항 목	ТОР	외부 장치	비고
신호 레벨	RS-232C	RS-232C	
	RS-485	RS-485	
보우레이트	115	200	
데이터 비트	8	3	
정지 비트		1	
패리티 비트	없	음	

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 예제입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.

(2) 통신 옵션 설정

■ [프로젝트] → [프로젝트 속성] → [PLC 설정 > COM1 > HALO Series]
 - HALO Series 통신 드라이버의 옵션을 TOP Design Studio에서 설정합니다.

로젝트 옵션			×
HMI 변경 🛛 💓 PLC 추	가 📶 PLC 변경 🔀 PLC 삭제		
TOP 설정 SYS : RD 1520X 용선 모듈 설정 FieldBus (0) RFID (0) CIH(P)스 설정 COM2 (0) COM2 (0) COM2 (0) COM3 (0) Ethernet (0) Wireless (0) USBDevice (0)	PLC 'd'[HALO Series]		
		적용	닫기

항 목	설 정	비고
인터페이스	"Serial"을 선택합니다.	<u>"2. 외부 장치</u>
프로토콜	"Remote Command"을 선택합니다.	<u> 선택" 참고</u>
Timeout	외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
Send Wait	외부 장치로 데이터 요청 전송하기 전 대기 시간을 설정합니다.	
Series	외부 장치의 시리즈를 선택합니다.	

3.2 TOP에서 통신 설정

※ "3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정" 항목의 "HMI 설정 사용"을 체크하지 않은 경우의 설정 방법입니다.

■ TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그 합니다. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동합니다.



- (1) 통신 인터페이스 설정
 - [제어판] → [시리얼]



항 목	ТОР	외부 장치	비고
신호 레벨 (포트)	RS-232C	RS-232C	
	RS-485	RS-485	
보우레이트	115	200	
데이터 비트	8	3	
정지 비트		1	
패리티 비트	없	음	
※ 이이 서저 내용이 더 나에나	기자하는 서저 에페이너티		

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 설정 예제입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.

(2) 통신 옵션 설정

■ [제어판] → [PLC]

제어판 (제어판 ((((<th>PLC × COM1 COM1 COM1 Serial ·</th> <th></th>	PLC × COM1 COM1 COM1 Serial ·	
	프로토콜 Remote Command ▼ Timeout 300 € msec Send Wait 0 € msec Retry 5 € Series HALOK ▼	
ਸਮਾਲਦ [System	통신 진단 적용 취소	

항 목	설 정	비고
인터페이스	"Serial"을 선택합니다.	<u>"2. 외부 장치</u>
프로토콜	"Remote Command"을 선택합니다.	<u> 선택" 참고</u>
Timeout	외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
Send Wait	외부 장치로 데이터 요청 전송하기 전 대기 시간을 설정합니다.	
Series	외부 장치의 시리즈를 선택합니다.	

3.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인
 - TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동.
 - [제어판] → [시리얼] 에서 연결된 포트의 설정이 외부 장치의 설정 내용과 같은지 확인.

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- [제어판] → [PLC] 에서 "통신 진단"을 터치.

- 통신 연결 여부를 확인.

통신 진단, 성공	통신 설정 정상
에러 메시지	통신 설정 비정상
	- 케이블 및 TOP, 외부 장치의 설정 상태 확인한다.(통신 진단 시트 참고)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목	내용		확인		참 고
시스템 구성	시스템 연결 방법		OK	NG	1 시스테 그서
	접속 케이블 명칭		OK	NG	<u>1. 시끄럼 干영</u>
TOP	버전 정보		OK	NG	
	사용 포트		OK	NG	
	드라이버 명칭		OK	NG	
	기타 세부 설정 사항		OK	NG	
	상대 국번	프로젝트 설정	OK	NG	<u>2. 외부 장치 선택</u>
		통신 진단	OK	NG	<u>3. 통신 설정</u>
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG	
		데이터 비트	OK	NG	
		정지 비트	OK	NG	
		패리티 비트	OK	NG	
외부 장치	CPU 명칭		OK	NG	
	통신 포트 명칭(모듈 문	芎)	OK	NG	
	프로토콜(모드)		OK	NG	
	설정 국번	설정 국번			
	기타 세부 설정 사항	기타 세부 설정 사항			4. 외부 장치 설정
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG	
		데이터 비트	OK	NG	
		정지 비트	OK	NG	
		패리티 비트	OK	NG	
	어드레스 범위 확인		OK	NG	<u>6</u> . 지원 어드레스

4. 외부 장치 설정

외부 장치의 사용자 매뉴얼을 참고하여 통신 설정을 확인하십시오.

5. 케이블 표

본 장은 TOP와 외부 장치 간 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개합니다. (본 장에서 설명되는 케이블 다이어그램은 제조사의 권장 사항과 다를 수 있습니다)

■ RS-232C

TOP			레이브 저소	외부 장치			
핀 배열 ^{*주1)}	신호명	핀번호	게이들 접속	핀번호	신호명	핀 배열 ^{*주1)}	
		1		1			
1 5	RD	2		2	RD	1 5	
	SD	3		3	SD		
6 9		4		4		6 9	
통신 케이블 커넥터	SG	5		5	SG	통신 케이블 커넥터	
전면 기준,		6		6		전면 기준,	
D-SUB 9 Pin		7		7		D-SUB 9 Pin	
male(수, 볼록)		8		8		male(수, 볼록)	
		9		9			

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접촉면에서 본 것 입니다.

■ RS-485

ТОР			레이브 저소	외부 장치			
핀 배열 * 주 1)	신호명	핀번호	게이들 입국	핀번호	신호명	핀 배열 * 주 1)	
	RDA	1	•	1	+		
1 5		2		2	-	1 5	
		3		3			
6 9	RDB	4		4		6 9	
통신 케이블 커넥터	SG	5		5	SG	통신 케이블 커넥터	
전면 기준,	SDA	6		6		전면 기준,	
D-SUB 9 Pin		7		7		D-SUB 9 Pin	
male(수, 볼록)		8		8		male(수, 볼록)	
	SDB	9		9			

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접촉면에서 본 것 입니다.

■ RS-485

ТОР		레이브 저소	외부 장치			
핀 배열	신호명	게이들 접속	핀번호	신호명	핀 배열 ^{*주1)}	
	+ '		1	+		
	-		2	-	1 5	
0	SG		3			
) 🕘 📜 SG			4		6 9	
01 -			5	SG	통신 케이블 커넥터	
)@1 +			6		전면 기준,	
0			7		D-SUB 9 Pin	
			8		male(수, 볼록)	
			9			

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접촉면에서 본 것 입니다.

6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 주소는 아래와 같습니다.

외부 장치의 모델에 따라 지원하는 주소 범위가 다를 수 있습니다. 외부 장치의 사용자 매뉴얼을 참고하여 범위를 벗어난 주소를 사용하지 않도록 주의하십시오.

※ 장치의 종류에 따라 사용 가능한 주소가 다릅니다. 자세한 내용은 외부 장치 사용자 매뉴얼의 "Remote Operations"장을 참고하 시기 바랍니다.

주소	설명	비트	워드	데이터 타입	비고
CONC	마지막 측정값	-	CONC	FLOAT	
FILTER	스무딩 필터	-	FILTER	DEC	
GASTYPE	가스 타입	-	GASTYPE	ASCII	
LOCK	전면 화면 잠금 상태	LOCK	LOCK	BIT	
LOGINT	데이터 로깅 주기	-	LOGINT	DEC	
OPMODE	동작 모드	-	OPMODE	DEC	*주1
PASSCODE	비밀번호	-	PASSCODE	DEC	
TAU	온-피크 링 다운 시간	-	TAU	FLOAT	
TAUSTD	온-피크 링 다운 시간 표준 편차	-	TAUSTD	FLOAT	
TAUEMPTY	오프-피크 링 다운 시간	-	TAUEMPTY	FLOAT	
TAUESTD	오프-피크 링 다운 시간 표준 편차	-	TAUSTD	FLOAT	

*<mark>주1</mark>) 값에 따른 모드

값	모드
0	SERVICE
1	TUNE
2	MEASURE
3	SHUTDOWN